## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-097205

(43) Date of publication of application: 08.04.1997

(51)Int.CI.

G06F 12/00

G06F 12/00

G11C 16/06

(21)Application number: 07-251240

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:


28.09.1995

(72)Inventor: OGAWA TAKESHI

# (54) METHOD, DEVICE FOR MANAGING FLASH ROM AND COMPUTER CONTROL EQUIPMENT (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To let a flash ROM suit a filling system by inhibiting access from a task to a storage block when that block is accessed by the other task.

SOLUTION: The reading of an Nth sector is started and the Nth sector is locked by using a lock parameter. This lock parameter is managed by a storage place managing table 140. When any sector is already locked by the other sector, this Nth sector is locked after that sector was unlocked by the other task. The locked sector can be occupied by the present tank until it is unlocked. When a logical sector is locked, it is confirmed, while referring to the storage place managing table, whether effective data are stored in this sector or not. When the data have not been stored, a dummy data are read out as the contents of the sector. When the data have been stored, on the other hand, the data are read out of the flash ROM (or a main memory) based on the value of the recording place managing table.



### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

27.09.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平9-97205

(43)公開日 平成9年(1997)4月8日


(51) Int. Cl. 6	識別記号	庁内整理番号	FΙ				技行	術表示箇所
G06F 12/00	572		G06F 12/00		572	A		
	535				535	Z		
G11C 16/06			G11C 17/00		309	F		
			審査請求	未請求	請求項の	数10	OL	(全43頁)
(21)出願番号	特願平7-251240		(71)出願人	000001007				
				キヤノン林	大式会社			
(22)出願日	平成7年(1995)9	月28日		東京都大田	区下丸	子3丁	1月30番	2号
			(72)発明者		=			
				東京都大田	区下丸	子3丁	1目30番	2号 キヤ
				ノン株式会	<b>社内</b>			
			(74)代理人	弁理士 オ	、塚 康征	恵 (	(外1名)	)

### (54) 【発明の名称】フラッシュROM管理方法及び装置及びコンピュータ制御装置

### (57)【要約】

【課題】フラッシュROMをファイルシステムに適応させることが可能な管理方式を、マルチタスクシステムに好適に適用することを可能とする。

【解決手段】データ領域とこれに対応する管理領域とでセクタを構成し、複数のセクタをフラッシュROMに形成し、各セクタにおいてデータ領域の記憶状態を示す状態情報(セクタ番号、使用中フラグ、使用済フラグ)を管理領域に格納し、該状態情報に基づいてフラッシュROMのアクセスを管理する。このようなフラッシュROMへのアクセスにおいて、並列に実行可能な複数のタスクの一つによって前記複数のセクタの一つがアクセスされた場合、そのアクセスされたセクタについて、他のタスクからのアクセスを禁止する。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数のタスクが並列的に実行されるシス テムにおけるフラッシュROMの管理装置であって、 データ領域、及びデータ領域に対応する管理領域とで構 成される複数の記憶プロックをフラッシュROMに形成 し、各記憶プロックにおいてデータ領域の記憶状態を示 す状態情報を管理領域に格納し、該状態情報に基づいて フラッシュROMのアクセスを管理する管理手段と、 前記複数のタスクの一つによって前記複数の記憶プロッ クの一つがアクセスされた場合、そのアクセスされた記 10 憶プロックについて、他のタスクからのアクセスを禁止 する排他手段とを備えることを特徴とするフラッシュR OM管理装置。

1

【請求項2】 前記管理手段は、フラッシュROMへの アクセスがデータの書込みであった場合、未使用状態の 記憶プロックを検索して、検索された記憶プロックヘデ ータの書込みを行い、

前記排他手段は、前記未使用状態の記憶プロックの検索 中は、他のタスクから未使用状態の記憶プロックの検索 を行うことを禁止することを特徴とする請求項1に記載 20 のフラッシュROM管理装置。

【請求項3】 前記管理手段は、前記複数のタスクによ る複数のフラッシュROMへの書込みをラウンドロビン スケジューリングによる時分割多重で同時に行うことを 特徴とする請求項1に記載のフラッシュROM管理装 置。

【請求項4】 複数のタスクを優先度を持たせて並列的 に実行させることが可能なシステムにおけるフラッシュ ROMの管理装置であって、

データ領域、及びデータ領域に対応する管理領域とで構 30 成される複数の記憶プロックをフラッシュROMに形成 し、各記憶プロックにおいてデータ領域の記憶状態を示 す状態情報を管理領域に格納し、該状態情報に基づいて フラッシュROMのアクセスを管理する管理手段と、 状態情報が無効データを示す記憶プロックに対して消去 速度を向上するための前処理を行う前処理手段と、 前記前処理手段の実行を前記複数のタスクのうちの低優 先度のタスクに割り当てて実行する実行手段とを備える ことを特徴とするフラッシュROM管理装置。

【請求項5】 複数のタスクが並列的に実行されるシスト40 テムにおけるフラッシュROMの管理方法であって、 データ領域、及びデータ領域に対応する管理領域とで構 成される複数の記憶プロックをフラッシュROMに形成 し、各記憶ブロックにおいてデータ領域の記憶状態を示 す状態情報を管理領域に格納し、該状態情報に基づいて フラッシュROMのアクセスを管理する管理工程と、 前記複数のタスクの一つによって前記複数の記憶ブロッ クの一つがアクセスされた場合、そのアクセスされた記 **億プロックについて、他のタスクからのアクセスを禁止** する排他工程とを備えることを特徴とするフラッシュR 50 コードと、

OM管理方法。

【請求項6】 前記管理工程は、フラッシュROMへの アクセスがデータの書込みであった場合、未使用状態の 記憶プロックを検索して、検索された記憶プロックヘデ ータの書込みを行い、

前記排他工程は、前記未使用状態の記憶プロックの検索 中は、他のタスクから未使用状態の記憶プロックの検索 を行うことを禁止することを特徴とする請求項5に記載 のフラッシュROM管理方法。

【請求項7】 前記管理工程は、前記複数のタスクによ る複数のフラッシュROMへの書込みをラウンドロビン スケジューリングによる時分割多重で同時に行うことを 特徴とする請求項5に記載のフラッシュROM管理方 法。

【請求項8】 複数のタスクを優先度を持たせて並列的 に実行させることが可能なシステムにおけるフラッシュ ROMの管理方法であって、

データ領域、及びデータ領域に対応する管理領域とで構 成される複数の記憶プロックをフラッシュROMに形成 し、各記憶プロックにおいてデータ領域の記憶状態を示 す状態情報を管理領域に格納し、該状態情報に基づいて フラッシュROMのアクセスを管理する管理工程と、 状態情報が無効データを示す記憶プロックに対して消去

速度を向上するための前処理を行う前処理工程と、

前記前処理工程の実行を前記複数のタスクのうちの低優 先度のタスクに割り当てて実行する実行工程とを備える ことを特徴とするフラッシュROM管理方法。

【請求項9】 メモリ媒体から所定のプログラムを読み 込んでコンピュータを制御するコンピュータ制御装置で あって、前記メモリ媒体は、

データ領域、及びデータ領域に対応する管理領域とで構 成される複数の記憶プロックをフラッシュROMに形成 し、各記憶プロックにおいてデータ領域の記憶状態を示 す状態情報を管理領域に格納し、該状態情報に基づいて フラッシュROMのアクセスを管理する管理工程の手順 コードと、

並列に実行可能な複数のタスクの一つによって前記複数 の記憶プロックの一つがアクセスされた場合、そのアク セスされた記憶プロックについて、他のタスクからのア クセスを禁止する排他工程の手順コードとを備えること を特徴とするコンピュータ制御装置。

【請求項10】 メモリ媒体から所定のプログラムを読 み込んでコンピュータを制御するコンピュータ制御装置 であって、前記メモリ媒体は、

データ領域、及びデータ領域に対応する管理領域とで構 成される複数の記憶プロックをフラッシュROMに形成 し、各記憶プロックにおいてデータ領域の記憶状態を示 す状態情報を管理領域に格納し、該状態情報に基づいて フラッシュROMのアクセスを管理する管理工程の手順

状態情報が無効データを示す記憶プロックに対して消去 速度を向上するための前処理を行う前処理工程の手順コ ードと、

付与された優先度に従って実行がスケジューリングされ る複数のタスクのうちのタスクのうちの低優先度のタス クに前記前処理工程の実行を割り当てて実行する実行工 程の手順コードとを備えることを特徴とするコンピュー 夕制御装置。

### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、コンピュータ等に おけるフラッシュROMの管理方法及び装置及びコンピ ュータ制御装置に関する。

### [0002]

【従来の技術】フラッシュROMは現在いろいろなタイ プのものがあるが大きく分けてフラッシュDISK用に 開発されたタイプとパーソナルコンピュータのBIOS 用に開発されたものがある。

【0003】前者は消去単位がハードディスクで一般的 な512バイトであり、ファイルシステムとの整合性が 20 非常に良い。後者のフラッシュROMは消去単位が例え ば64Kなどといった大きなブロック単位でしか行えな い様になっている。また、PROMの様に書き込み電圧 として12V等の電圧が必要なものもある。後者のフラ ッシュROMの方が安価に入手できるがファイルシステ ムとの整合性が悪い為に特に小容量の記録メディアとし ては使う事が出来なかった。

### [0004]

【発明が解決しようとする課題】以上のように、BIO S用に設計されたフラッシュROMは、その消去単位が 30 大きく、ファイルシステムとの整合性が悪いが、安価で 入手しやすい。従って、そのようなフラッシュROMを ファイルシステムに適用できれば、安価な小容量の記録 メディアを提供することができる。

【0005】本発明は、消去単位の大きいフラッシュR OMをファイルシステムと適合させることを可能とする フラッシュROM管理方法及び装置を提供しようとする ものである。

【0006】フラッシュROMへのデータの書込み、消 去等は、CPUの動作速度に対して非常に時間のかかる×40 処理である。このため、複数のタスクを並列的に実行す るマルチタスク処理において、フラッシュROMへのア クセス管理を行う場合、何等かの対処が必要となる。

【0007】本発明は上記の問題に鑑みてなされたもの であり、フラッシュROMをファイルシステムに適応さ せることが可能な管理方式を、マルチタスクシステムに 好適に適用することを可能とするフラッシュROM管理 方法及び装置及びコンピュータ制御装置を提供すること を目的とする。

【 $0\ 0\ 0\ 8$ 】また、本発明の他の目的は、複数のフラッ 50 <カメラシステムの構成>図1は実施形態1におけるカ

シュROMに対して複数のタスクが効率良く書込みを行 えるフラッシュROM管理方法及び装置を提供すること にある。

【0009】また、本発明の他の目的は、低優先度の夕 スクで消去処理の処理速度向上のための前処理を行うこ とを可能とすることにある。

### [0010]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた めの本発明のフラッシュROM管理装置は以下の構成を 10 備える。即ち、複数のタスクが並列的に実行されるシス テムにおけるフラッシュROMの管理装置であって、デ ータ領域、及びデータ領域に対応する管理領域とで構成 される複数の記憶プロックをフラッシュROMに形成 し、各記憶プロックにおいてデータ領域の記憶状態を示 す状態情報を管理領域に格納し、該状態情報に基づいて フラッシュROMのアクセスを管理する管理手段と、前 記複数のタスクの一つによって前記複数の記憶プロック の一つがアクセスされた場合、そのアクセスされた記憶 プロックについて、他のタスクからのアクセスを禁止す る排他手段とを備える。

【0011】また、好ましくは、前記管理手段は、フラ ッシュROMへのアクセスがデータの書込みであった場 合、未使用状態の記憶ブロックを検索して、検索された 記憶プロックヘデータの書込みを行い、前記排他手段 は、前記未使用状態の記憶プロックの検索中は、他のタ スクから未使用状態の記憶プロックの検索を行うことを 禁止する。複数のタスクによって同じ記憶プロックが検 索されることを防止できるからである。

【0012】また、好ましくは、前記管理手段は、前記 複数のタスクによる複数のフラッシュROMへの書込み をラウンドロビンスケジューリングによる時分割多重で 同時に行う。

【0013】また、本発明の他の目的を達成するフラッ シュROM管理装置は、複数のタスクを優先度を持たせ て並列的に実行させることが可能なシステムにおけるフ ラッシュROMの管理装置であって、データ領域、及び データ領域に対応する管理領域とで構成される複数の記 憶プロックをフラッシュROMに形成し、各記憶プロッ クにおいてデータ領域の記憶状態を示す状態情報を管理 領域に格納し、該状態情報に基づいてフラッシュROM のアクセスを管理する管理手段と、状態情報が無効デー 夕を示す記憶プロックに対して消去速度を向上するため の前処理を行う前処理手段と、前記前処理手段の実行を 前記複数のタスクのうちの低優先度のタスクに割り当て て実行する実行手段とを備える。

### [0014]

【発明の実施の形態】以下に添付の図面を参照して本発 明の実施の形態を説明する。

### 【0015】 [実施形態1]

メラシステムの構成を表すプロック図である。本カメラ システムは、電子カメラと、これに着脱可能な外部記憶 媒体17、PC通信インターフェース19、及びPC通 信インターフェース19を介して電子カメラと通信可能 に接続されたパーソナルコンピュータ22から構成され る。

【0016】1はレンズであり、2はレンズ1を通った 光を電気信号として出力するCCDユニットである。3 はA/Dコンパータであり、CCDユニット2からのア ナログ信号をデジタル信号へ変換する。4はSSGユニ 10 ットであり、CCDユニット2とA/Dコンバータ3に 同期信号を供給する。5はCPUであり、本力メラシス テムにおける各種の制御を実現する。

【0017】6は信号処理アクセラレータであり、信号 処理を高速に実現する。7は電池であり、8は、電池7 よりの電力を電子カメラ全体へ供給するためのDC/D Cコンパータである。9は電源コントローラユニットで あり、DC/DCコンパータ8をコントロールする。1 0はパネル操作・表示装置・電源のコントロールを行う マイクロコンピュータである。11はユーザへ各種の情 20 報を表示する表示装置であり、液晶パネル等が用いられ る。12はコントロールパネルであり、ユーザが直接操 作するレリーズスイッチを含む。

【0018】13はROMであり、OS等のシステムプ ログラムを格納する。14はDRAMであり、本電子力 メラの主記憶である。15はフラッシュROMであり、 内蔵記憶媒体として使用する。16はPCMCIAカー ドのインタフェース部、17はATAハードディスクな どの外部記憶媒体、18は拡張バスインタフェースであ る。19はPC通信インタフェースであり、パーソナル 30 コンピュータ等を接続してデータの授受を行う。20は DMAコントローラ、21はストロボである。また、2 2はパーソナルコンピュータであり、 P C 通信インター フェース19を介して、電子カメラとの通信を行う。

【0019】 〈撮影動作〉この電子カメラの撮影時の動 作を簡単に説明する。 コントロールパネル12のレリー ズスイッチをユーザが押すと、CPU5がそのことを検 出して撮影シーケンスを開始する。以下の動作は全てC PU5によるコントロールで行われることを前提とす る。

【0020】さて、レリーズスイッチの押下により、S SG4がCCD2を駆動する。CCD2から出力される アナログ信号は、A/Dコンパータ3でデジタル信号へ 変換される。A/Dコンパータ3の出力は、DMAコン トローラ20によってDRAM14へDMA転送され る。1フレーム分のDMA転送が終了した時点でCPU 5は、信号処理シーケンスを開始する。

【0021】信号処理シーケンスでは、フラッシュRO M15から信号処理プログラムを主記憶(DRAM1

ラレータ6へ転送し信号処理を行う。但し、信号処理ア クセラレータ6は信号処理の全てを行うわけではなく、 CPU5で行う処理の特に時間のかかる処理などを助け る演算回路であり、CPU5の処理ソフトウェアと連携 して動作する。信号処理の一部または全部が終了すると 画像ファイルとしてフラッシュROM15へ記録する。 この時記録するファイルフォーマットが圧縮処理を必用 とするのであれば圧縮も行う。

6

【0022】信号処理プログラムは、フラッシュROM 15の中でファイルシステムが管理するファイルの1つ である。カメラのプログラムはOSやファイルシステム といっしょにROM13に納められている。カメラのプ ログラムは、特定のファイル名のファイルをプログラム であると認識する。

【0023】フラッシュROM15の中でファイルは不 連続に配置されている上に、本実施形態のファイルシス テムが頻繁に再配置を行うため、、フラッシュROM1 5内の制御プログラムををCPUが直接実行することは できない。従って、主記憶(DRAM14)に読み出し て実行させなければならない。更に、主記憶はメモリマ ネージャが動的に記憶場所をアロケーションするた め、、特定のアドレスに格納されることを想定したソフ トウエアであってはならない。そのため、本実施形態で 信号処理を行うプログラムのファイルは図41のような 形式となっている。

【0024】図41は本実施形態におけるフラッシュR OMへの制御プログラムの格納状態を説明する図であ る。図41において、識別コードはファイルがプログラ ムであることを確認するためのコードである。ファイル は可変長のレコードの集合として表現されている。レコ ードには、始めに当該レコードに格納されている情報の 種類を識別するIDがあり、次にそのレコードの大きさ を示す値が格納されている。

【0025】そして、プログラムのレコードとリロケー ション情報のレコードがファイルに格納されている。プ ログラムコードは例えば図42のようなデータである。 図42は相対アドレスで表現されたプログラムコードの 一例を表す図である。図42では、0050番地にジャ ンプ命令があるが、CPUはこの命令を絶対番地へのジ 40 ャンプ命令と認識する。この命令のオペランドは相対ア ドレスで表現されている。

【0026】図42のリロケーション情報レコードのデ ータは図43のような形式で納められている。即ち、図 42のプログラムの中で、絶対番地へ変換しなければな らないデータ (相対アドレス表現になっているデータ) のプログラム番地を示すアドレステーブルがリロケーシ ョン情報として格納される。

【0027】図41のファイルを主記憶にロードするた めの領域を確保すると、ROM13のOSのメモリマネ 4) 上に読み出し、主記憶上のデータを信号処理アクセ 50 ージャがアドレスを決定する。メモリマネージャのアロ

ケーションはC言語ではalloc関数に相当する機能である。メモリマネージャがプログラム用に8710番地を割り当てた場合図44のようにプログラムがロードされる。図44は図41のプログラムを主記憶の8710番地へマッピングした場合のプログラムコードを示す図である。ジャンプ命令のオペランドが実際の絶対番地に置き換えられている。この実アドレスへの変換をしながらプログラムを主記憶へ読み出すと言う作業を行うプログラムはROM13に格納されている。

【0028】以上のように構成することにより、記憶媒 10 体に信号処理ソフトウエアや圧縮ソフトウエアをファイル形式で格納することができる。その結果、カメラが最終ユーザの元へ届いてから、新しい信号処理アルゴリズムや、Windoiws(商標)のBMP形式やTIFF形式、あるいは将来新たに登場する形式等、多種多様なファイル形式への対応が可能となる。

【0029】以上の様に、本実施形態1における電子カメラは、撮影画像をフラッシュROM15ヘファイルするものである。

【0030】〈デバイスドライバインタフェース〉図2 20 は、本実施形態の電子カメラにおけるファイルシステム の階層構造を表す図である。最上位の層がユーザアプリケーション101である。ユーザアプリケーション101は電子カメラの内部で動くソフトウェアであり、ファイルをファイル名でオープンして読み書きした後クローズする。

【0031】ユーザアプリケーション101から直接ファンクションコールによって呼び出されるのがファイルシステムAPI層102である。このファイルシステムAPI層102がドライブ名とファイルシステムを関連 30付けて管理している。各ドライブ毎にファイルシステムアーキテクチャ層をマウントする用に構成しているため、複数のファイルシステムアーキテクチャを混在させる事が可能となっている。

【0032】ファイルシステムアーキテクチャ層103が実際のファイル管理を行う部分である。最下位の層がプロックデバイス層104である。ファイルシステムアーキテクチャ層103がプロックデバイス層104の提供するサービスを利用してファイル入出力を実現している。このブロックデバイス層104では、データをセクタという単位で管理しており、1セクタは例えば512パイトである。このブロックデバイス層104でデバイスごとの入出力制御の違いと、ヘッドやシリンダなどパラメータの違いを吸収している。このように構成しているため、同時に複数の種類のデバイスを混在させることができる。

【0033】本実施形態の電子カメラでは、特にブロックデバイス層104におけるフラッシュROMの記憶管理方法に特徴を有する。

【0034】図1で示したフラッシュROM11には、

現在いろいろなタイプのものがあるが、大きく分けてフラッシュDISK用に開発されたタイプとパーソナルコンピュータのBIOS用に開発されたタイプがある。前者は消去単位がハードディスクで一般的な512パイトであり、ファイルシステムとの整合性が非常に良い。後者のフラッシュROMは消去単位が例えば64kなどといった大きなブロック単位でしか行えない様になっている。また、PROMの様に書き込み電圧として12V等の電圧が必要なものもある。しかしながら、後者のタイプのフラッシュROMは安価で入手が容易である。本実施形態では、後者の様な特徴を持つフラッシュROMでありながらファイルシステムに対してハードディスク同様のサービスを提供する。

【0035】 〈フラッシュROMドライバインタフェース〉 一般的にブロックデバイスがファイルシステムへ提供するサービスは以下の2つである。即ち、

(1) ロジカルセクタナンバーで指定したセクタからの 読み出し

(2) ロジカルセクタナンバーで指定したセクタからの 書き込み

である。そして、これに加えて

(3) ロジカルセクタナンバーで指定したセクタの開放の機能があれば、フラッシュROMのドライバは必要に応じて不要なセクタを消去することが可能となるため、効率良くフラッシュROMを消去することができる。

【0036】(3)に挙げた機能は、通常のDISKでは必要のない機能だが、キャッシュを持ったシステムだと、積極的にキャッシュリストから削除できるので、結果的にキャッシュのヒット率を上げる効果がある。ファイルシステムは、ファイルの消去等で不必要となったセクタを(3)の機能を用いてデバイスドライバへ通知する。フラッシュROMの消去は非常に時間がかかる処理だが、CPU時間をほとんど消費しないためバックグランド処理で行うのが良い。

【0037】後述の〈FATキャッシュ〉においても説明するが、本実施形態のキャッシュは、新しいデータ (キャッシュ上に無いデータ)をアクセスする場合にキャッシュリストの中で最も古いデータを廃棄する。不要セクタをキャッシュリストの最後へ移動させる(即ち、最も古くアクセスしたデータがキャッシュの後ろへ移動する)ことで有効なデータがキャッシュから廃棄される可能性が低くなる。特にコンパイラー等の中間ファイルを多く生成するシステムでは、消去すべき中間ファイルがキャッシュに残っている可能性が高く、上記のキャッシュ管理はヒット率の向上に非常に有効である。

【0038】図3は、デバイスドライバの管理ブロックをC言語で記述した宣言文を示す図である。構造体のNextは、次のデバイスへのリングポインタであり、メモリ中のデバイスを検索する目的で使用される。Dev Nameは、デバイスの名前として使用される。Ini

t De vは、デバイスの初期化ルーチンへのポインタである。Shut Downは、デバイスのシャットダウンルーチンへのポインタである。ReadSectorは、ロジカルセクタを指定して媒体の内容をバッファへ転送するルーチンへのポインタである。WriteSectorは、ロジカルセクタを指定してバッファの内容を媒体へ転送する(書き込む)プログラムへのポインタである。ReleaseSectorはロジカルセクタを指定して、セクタを解放するルーチンへのポインタである。

【0039】ファイルシステムは、この構造体を仲介してデバイスドライバを利用することになる。固定ディスクやフロッピーディスクの場合、ReleaseSectorには何も仕事をしないプログラムへのポインタが代入されている。または、ディスクキャッシュのキャッシュリストから指定セクタを削除するポインタでもよい。

【0040】〈フラッシュROM管理方法〉フラッシュROMに対するデータ書き込みは、上位層のファイルシステムからセクタ単位で行われる。図4は、フラッシュ20ROM上のセクタ構造の例を示す図である。図4において、151はイレースプロックである。このイレースプロック151は消去の単位であり、フラッシュROMの技術用語ではセクタと呼ばれるものである。しかしながら、ファイルシステムが扱う単位である"論理セクタ"と区別する為に、ここではイレースプロックと呼ぶことにする。

【0041】図4によれば、システム中に複数のフラッシュROM15が搭載されていて、各フラッシュROM15が搭載されていて、各フラッシュROM15は複数のイレースプロック151によって構成され30る。更に、各イレースプロック151は消去回数カウンタ152は、イレースプロック151を消去した回数をカウントする為に用いる部分である。各セクタ153は、管理領域とデータ領域とを有する。管理領域は、論理セクタ番号を表すセクタ番号154と、セクタが有効利用されているかどうかを表わす使用中フラグ155と、セクタとしての利用が終了したことを表わす使用済みフラグ156とで構成される。また、データ領域は、512パイトのデーを40夕部157によって構成されている。

【0042】データ領域と管理領域は、隣り合って配置する必要は無く、図5の様にまとめて管理することも考えられる。図5は、管理領域用データと、データ領域とを分離して格納する構成を表す図である。セクタ番号テーブルには、複数のセクタ153の各セクタ番号154が格納される。また、フラグテーブルには、使用中フラグ155、使用済みフラグ156が格納される。更に、データテーブルには、データ部157の内容が格納される。以上のようなデータ構成をとることも可能である

が、少なくとも管理領域と、これに対応するデータ領域とは同じイレースプロック内に納めるのが好ましい。 【0043】なお、システムは「使用中フラグ155」より「使用済みフラグ156」の方を優先的に評価する。図6は、各フラグの状態に対応した意味を示す図である。図中、FALSEは、消去後の状態と同じ値をとる。使用中フラグ155がTRUEであっても、使用済みフラグ156がFALSEであれば、当該セクタのデータは無効である。

10 【0044】 〈フラッシュROMの論理セクタ書き換え >フラッシュROMはPROM同様、データを書き換え る為に、一度消去してから再書き込みをしなければなら ない。しかも、消去の最少単位が大きく(例えば64k バイト)消去時間が長い(例えば1秒)。そこで上位層 のファイルシステムが、特定のセクタを書き換えようと した場合、消去済みの領域へ論理セクタを移動させるこ とで、消去動作をせずに、見かけ上で論理セクタのデー 夕書き換えを実現する。

【0045】図7はセクタの書き換え手順を説明する図である。同図を用いて、8番セクタ(論理セクタ番号が8のセクタ)の書き換えを例にして詳しく説明する。図7中、左側が書き換え前の状態であり((a)の状態)、右側が書き換え後の状態((b)の状態)である。また、図7において、管理領域中の数字は論理セクタ番号を表し、(使用中)は使用中フラグ155がTRUEで使用済みフラグ156が手入LSEの状態、(使用済)は使用中フラグ155と使用済みフラグ156が共にTRUEの状態を示す。

【0046】 "セクタ番号8 (使用中)" の場所に、8番セクタのデータが格納されている。今、8番セクタがFATやファイルの一部として利用されていて、その内容を変更したい場合に上位層から8番セクタの書き換え要求が発生すると、フラッシュROMのデバイスドライバは、フラッシュROMの未使用セクタを検索し、その場所を新たな8番セクタの場所としてセクタ番号と更新後のデータを格納し、使用中フラグをTRUEにする。次に、以前8番セクタだったセクタの使用済みフラグをTRUEにする。このような手順で8番セクタのデータの書き換えが実現される。

【0047】 〈ガベージコレクション〉以上の様な方法で論理セクタの書き換えを実行していくと、いずれフラッシュROMのほとんどの領域を"使用済セクタ"にしてしまうことになる。そこであるタイミングでフラッシュROMを一旦消去して"使用済セクタ"を"未使用セクタ"へ戻す必要がある。基本的なガベージコレクションの動作を図8を用いて説明する。図8は、本実施形態におけるフラッシュROMのガベージコレクション動作を説明する図である。

【0048】図中(A)は、ガベージコレクション前の

50

11

状態である。説明を簡単にするために、本例のフラッシ ュROMはセクタ6個分の大きさのイレースプロックで 構成されているものとする。イレースプロック(1)に は使用済セクタが3個と使用中セクタが3個あり、消去 回数は5回である(消去回数カウンタ152の内容が5 である)。イレースプロック(2)には使用中セクタが 1個、使用済セクタが1個、未使用セクタが4個あり、 消去回数は9回である。この状態からガベージコレクシ ョンを開始する。

【0049】先ず、調整対象イレースブロックを選定す 10 る。ここで調整対象イレースプロックは消去を行う対象 としてイレースプロックとなる。整理対象イレースプロ ックの選定は、使用済セクタをたくさん含むイレースプ ロックから優先的に選択すると整理効率が良い。しかし 使用済セクタを含まない場合を別として消去回数の少な いイレースプロックを優先的に整理対象とする方法を取 ればチップ内のイレースプロックを平均的に使用するこ とができ、書き換え耐久を分散させることができる。選 択手順の詳細についてはフローチャートを用いて後述す

【0050】今、イレースプロック(1)が整理対象と して選定されたとする。次に、整理対照であるイレース ブロック(1)の使用中セクタ(使用中フラグがTRU Eで、使用済みフラグがFALSEのセクタ)を他のイ レースプロックに移動させる。使用中セクタの移動手順 は、セクタの書き換え時と同様に、他のイレースプロッ ク中の未使用セクタを検索して、使用中セクタ内のデー 夕領域と管理領域の内容をコピーし、移動元の使用中セ クタの使用済みフラグをTRUEにする。なお、未使用 セクタが無い場合の処理は、後で述べる。

【0051】図8の(B)は、イレースプロック(1) の使用中セクタをすべてイレースプロック(2)へ移動 させた状態である。この結果、イレースプロック(1) には、使用済セクタしか存在しないことになる。

【0052】次に、使用済セクタだけで構成されている イレースプロックを検索する。ここで、検索を行うの は、通常の書き換え動作の際に偶然イレースプロック内 のセクタが全て使用済セクタとなっている場合があるか らである。続いて検索されたイレースプロックに対して 消去を行う。消去には時間がかかるが、複数のイレース \* 40 プロックを同時に消去できるため、できるだけ一度に複 数のイレースブロックを消去するのが良い。消去が終了 すると消去回数カウンタへ消去前の値+1したものを書 く。これでガページコレクション完了である。

【0053】図8の(C)がガページコレクション終了 時の状態である。イレースプロックをできるだけ同時に 消去した方が効率が良いため、使用済セクタと未使用セ クタがある限りたくさんのイレースプロックを同時に調 整すると良い。極端に消去回数カウンタの値が他のイレ 含んでいなくても整理さえすれば、書き換え耐久の分散 を図れる。また、一度整理するとデータの配列が変わる 為、書き換え耐久分散のきっかけとなる。

【0054】<未使用セクタがない場合>次にシステム 中に使用済セクタが有るにもかかわらず未使用セクタが 全く無くなってしまった場合のガベージコレクション手 順を図9を使って説明する。図9は、未使用セクタが存 在しない場合のガページコレクションの動作を説明する 図である。

【0055】先ず、上述した基本的なガベージコレクシ ョン手順に従い、イレースプロック(1)を整理対象と して選択する。次にイレースプロック(1)の使用中セ クタを移動する為の未使用セクタを検索する。未使用セ クタがある場合は、上述の基本的ガベージコレクション と同様にセクタの移動を行う。

【0056】一方、検索の結果、未使用セクタが無けれ ば、DRAM14のヒープエリアからデータの退避に必 要な大きさのメモリブロックをアロケーションする。そ して調整対象イレースプロック内の使用中セクタをDR AM14へコピーする。この場合は、フラッシュROM の別の領域へセクタを移動する場合と違い、元のセクタ の使用済フラグをTRUEにしない。なぜならこの時点 で電子カメラの電池7が外れるなどの事故が起こった場 合に、DRAM内のデータが消滅してしまい、データの 修復ができなくなるからである。 図9の(B)は、DR AM14の領域へコピーされたセクタを表現している。 調整対象のイレースプロックの使用中セクタをすべて退 避出来たら、その調整対象のイレースプロックを選択し て消去する(図9の(C)参照)。消去が終わった後は 30 未使用セクタがたくさん出来ているはずである。よっ て、次に未使用領域を検索してDRAM14へ待避して あったデータを復元する。図9の(D)は、ガベージコ レクションが完了した状態を示している。

【0057】上記の手順でガページコレクションをした 場合でも、イレースプロックを消去してからデータを復 元するまでの間に電子カメラの電池7が外れるなどの事 故が起こったらデータの修復をすることはできない。つ まり、セクタのデータをDRAM14に退避する方法は できる限り取らない方が、よりシステムの安全性を保つ ことができる。一回、DRAMを使ってガベージコレク ションを行えば未使用セクタができる。したがって、1 度DRAM14を使ったガベージコレクションを行い、 その後に通常のガベージコレクションを行えば、消去時 間は余分にかかるが安全性を高めることができる。逆に DRAM14への退避を積極的に行う(例えばヒープ領 域がある限り退避する)と、同時に整理できるイレース プロックが増える為効率を上げることができる。従っ て、安全性と効率のどちらを優先するかを指定できるよ うに構成してもよい。またシステムの電源が電池7より ースプロックより少ないものがあれば、使用済セクタを 50 供給されている場合は安全性優先、ACアダプタから供

給されている場合は効率優先に自動的に切り替わるよう に構成してもよい。本処理については図36を参照して 後述する。

【0058】<イレースプロックを余分に1つ用意>残り容量が極端に少なくなるとガベージコレクションが多発してシステムのパフォーマンスが極端に落ちる。総論理セクタ分を格納できるイレースプロック数よりも1つだけ余分にイレースプロックを使用すれば、そのような事態を避けることが可能である。仮に、1イレースプロックあたり127セクタ格納できるとして、全てのセク 10夕が使用中となった場合、同じ1セクタを10回書換える場合を例にすると、余分イレースプロックがなければ、10回の消去と1270セクタの書き込みが発生する。しかし、イレースプロックを余分に1つ用意しておけば、10セクタの書き込みしか発生しない。

【0059】よって、本実施形態では、イレースプロックの数はチップの構成で決まるので、最低1つのイレースプロックが余る様な総論理セクタ数を設計する。

【0060】 <ガベージコレクションのタイミング>ガベージコレクションは消去動作を伴うために非常に時間 20がかかる。そのためガベージコレクションをいつ行うかによってカメラの使い勝ってを左右することとなる。例えば、セルフタイマなどの数秒間撮影しなくても良い時にガベージコレクションを行えばユーザがストレスを感じることがない。

【0061】〈RAM上の記憶場所管理〉フラッシュROM15上ではセクタ番号と実際の記憶場所が関連していないために特定のセクタを読み書きする為にフラッシュROM15を検索しなければならない。そこでシステムがリプートする際に、フラッシュROM15における30各セクタの格納アドレスを示す記憶場所管理テーブルをDRAM114上に作成しておくと、フラッシュROM15に対して高速なデータの読み書きを実現できる。一度、記憶場所管理テーブルを作成すれば、フラッシュROM15に対するセクタの書き込みやガベージコレクションによって記憶場所に変更が生じた場合に限って記憶場所管理テーブルの記憶位置を更新するだけで常に正しい記憶場所管理テーブルを維持することが可能である。

【0062】図10は、DRAM上に作成された記憶場所管理テーブルを説明する図である。図中、右側にRA × 40 M上の作成した記憶場所管理テーブル140を示した。0セクタと4セクタは記憶場所不在を意味する値(NULL)が入っている。これらは、フォーマット後そのセクタに対する書き込みが全く無かったか、もしくは、ファイルシステムが開放したセクタである。

【0063】ファイルシステムがファイルの消去などで不要となったセクタを解放する命令をドライバに出した場合のデバイスドライバの動作は次のようになる。まず、DRAM14上の記憶場所管理テーブル140の指定されたセクタのポインタを参照してフラッシュROM 50

15上の現在使用中の該当するセクタを探し出す。そして、当該セクタの使用済フラグをTRUEにし、DRAM14上の記憶場所管理テープル140の指定セクタのポインタへ不在値(NULL)を代入する。

【0064】なお、ガベージコレクションの為にセクタの内容をDRAM14へ待避している場合は、記憶場所としてDRAMへのポインタが代入されている。また、同一論理セクタに対する同時操作を禁止する為のロック変数もテーブルに納めることが望ましい。

【0065】〈MS-DOSのファイル復元〉本電子カメラとパーソナルコンピュータ22で、記憶媒体上のデータ交換が出来ると都合が良い。本実施形態で説明したフラッシュROM管理方式を使用して、現在パーソナルコンピュータで普及しているMS-DOS(商標)と互換性があるファイルシステムを実装することができる。MS-DOSには一度消去したファイルを復元するユーティリティが付属している。ところが、本実施形態ではフラッシュROMの消去効率を向上させる為に、消去したセクタのデータ部を失ってしまう様な構成となっている。カメラで消去した媒体をパーソナルコンピュータで復元する事が原理的にできない構成になっているのである。

【0066】パーソナルコンピュータでのファイル復元機能を禁止できれば、このような事故を防ぐことができる。本実施形態では、MS-DOSがファイル復元の時に使用するデータを破壊することでファイル復元機能を禁止する。これをいかに説明する。

【0067】MS-DOS(商標)で、ファイルを消去するとディレクトリに空きスロットができる。ディレクトリにはファイル名/タイムスタンプ/最初のクラスタなどの情報が格納されている。図45はディレクトリスロットの特徴を表す図である。ディレクトリスロットの最後には、リストの最後であることを示すEndOfDirが格納されている。

【0068】今、File Bを削除すると、ファイル名の先頭が削除を表すシンボルに置き換えられ、FATのクラスタチェーンが消去される。この様子を図46に示す。【0069】アンデリートプログラムは、2番目のスロットに残った情報を元に、ファイルの復元を試みる。逆にこの情報がなければ、ファイルの復元を防止できる。【0070】図47は本実施形態のDOS互換ファイルシステムでファイルを消去した後の状態を表している。本実施形態では、ディレクトリエントリテーブルの最後に格納されているファイルを消去したいファイルの最後に格納されているファイルを消去したいファイルの最後のファイルだった部分にEndOfDirを上書きするように構成する。こうすることにより、ファイル復元機能によるファイルの復元を防止できる。

【0071】なお、ファイルの消去時にはMS-DOSと同様にセクタのデータをそのまま残しておき(セクタ

の開放を行わない)、ガページコレクション時にまとめ てFATとデータの関係を参照してしながら不要部分を 消去する方法もある。

【0072】 <パックグランドで前処理>あるフラッシ ュROMでは、消去前のデータが"0"になっている方 が髙速に消去処理できる。フラッシュROMの消去完了 の確認は、データ書き込み時と同様にデータポーリング によって行われる。従って、このようなフラッシュRO Mを使う場合は、バックグランド処理で"使用済"とな ったセクタのデータを0に書き換える「前処理」を行う 10 ことで性能を向上させることができる。最も低いプライ オリティのタスクとして実行するようにしておけば、ス ループットの低下にはつながらない。

【0073】この前処理バックグラウンドでの"前処理 済セクタ"管理の為にフラグを用意しておけば前処理の 効率を上げることができる。

【0074】そのために、セクタのとりうる状態とし て、「未使用」「使用中」「使用済」に加えて「前処理 済」の4つの状態を表示できる管理フラグをフラッシュ ROMのセクタ内部へ用意すると効率が良い。

【0075】図38は、本実施形態における消去処理速 度向上のための前処理の制御手順を表すフローチャート である。同図において、ステップS2501にて、使用 済でかつ前処理の済んでいないセクタを抽出する。これ は、セクタ内の管理フラグが「使用済」となっていて、 かつ「前処理済」となっていないセクタを抽出すること で実現できる。ステップS2502において、抽出され たセクタに対してデータ「0」を上書きを開始する。ス テップS2503では当該セクタについて前処理を終了 したか否かを判断する。フラッシュROMへの書込みは 30 1パイト単位であるので、1セクタ分のバイト数の書込 みが必要となる。当該セクタに対する前処理が終了して いなければステップS2504へ進み、他のタスクへ制 御を移す。

【0076】上述したように本処理は最もプライオリテ ィの低いタスクで行われるので、CPU5がアイドル状 態となったときに再び本処理が実行される。この場合処 理はステップS2503へ戻る。この時点で、前回の書 込みが終了していなければそのまま他のタスクへ処理を 移行する。

【0077】以上のようにして当該セクタの全バイトに 対して「0」の書込みを終えると、ステップS2503 からステップS2505へ進み、当該セクタの管理フラ グを、「前処理済」を示す状態にセットする。そして、 引き続き、他のセクタについて前処理を行うために、ス テップS2501へ戻る。

【0078】 〈FATキャッシュ〉本システムでは、書 き込み発生の度に記憶場所を変更し、その度に「未使用 セクタ」が発生する。そこで、使用頻度の多い部分を特 に優先的にバッファリングするキャッシュが有ればトー 50 ストを検索することになる。キャッシュ中にNセクタが

タルの書き込み頻度が激減する事が予想される。キャッ シュとして用意するメモリは多ければ多いほど良いが、 システムのメモリには限界がある。

【0079】本来使用頻度の高いセクタのデータは、キ ャッシュ中に存在する確率も高いが、使用頻度の低いセ クタを大量に読み書きした場合、当然キャッシュから吐 き出されることになる。

【0080】そこで、ファイルシステムが管理する管理 領域を優先的にキャッシングする様に構成すれば、スル ープットの向上を期待できる。なぜならファイルシステ ムの管理領域は頻繁に更新されているからである。

【0081】パーソナルコンピュータで普及しているM S-DOSのFATシステムの場合、720kや1.4 Mといったフォーマット形式では1クラスタが1セクタ で構成されている為、シーケンシャルにファイルを読む 場合でも2回に1回はFATを読まなければならない。 ファイルを書く場合は、さらにたくさんのFATアクセ スが発生する。このため、システム中にたくさんのファ イルがオープンされるとキャッシュのヒット率が落ちて 20 しまう。

【0082】アプリケーションソフトウェアにもよる が、FATシステムにおいてFATのみを対処にしたキ ャッシュは、DISK全体を対象にしたキャッシュに対 して1/2のメモリで同等のヒット率を確保できる。図 11はキャッシュソフトウエアの階層的な位置付けを表 す図である。キャッシュのソフトウェアは図11の様に ファイルシステムとフラッシュROMの中間的な場所と

【0083】図12はキャッシュの主記憶上のデータ構 造を表わす図である。片方向線形リスト構造でバッファ 全体を管理している。検索方向順にデータが古くなって いる。論理セクタ番号が12,11,6,5の順番でア クセスすれば、図12に示されるような順番となる。ま た、各セクタには、変更フラグが設けられており、キャ ッシュ上でデータの更新があった場合、変更フラグがF ALSEからTRUEに変化する。このようなFATキ ャッシュの読み出し手順、及び書き込み手順を図13、 14を参照して説明する。図13はFATキャッシュの 読み出し手順を表すフローチャートである。図14はF 40 ATキャッシュの書込み手順を表すフローチャートであ

【0084】図13において、ステップS1501でN セクタの読み出しを開始する。ステップS1502でN セクタがFATかどうかを判断する。FATでなけれ ば、ステップS1509でフラッシュROM15からデ ータを読み出す。

【0085】一方、ステップS1502でNセクタがF ATならステップS1503へ進み、キャッシュリスト を検索する。ここでは、図12で説明した片方向線形リ

存在すればステップS1507へ進み、Nセクタのバッファからデータを読み出す。

【0086】また、ステップS1503でNセクタがキャッシュリスト中に存在しなかった場合は、ステップS1504へ分岐し、最も長くアクセスされていないセクタのデータ(図12ではセクタ番号12のデータ)の吐き出しを行う。まず、ステップS1504では、キャッシュリストの最後の項の変更フラグを判断する。もし変更フラグがTRUEなら、ステップS1505へ進み、変更内容をフラッシュROM15へ書き込む。変更が無 10い(変更フラグがFALSEの場合)なら、そのままステップS1506へ制御を移す。読み出し手順の中で書き込みを行うのは奇妙に思うかもしれないが、バッファがキャッシュの吐き出しが起こるまで極力書き込み動作を行わない方が効率が良い。

【0087】ステップS1506でフラッシュROM15からリスト最後のバッファへNセクタの内容を読み出す。ステップS1507でNセクタのバッファからデータを読み出す。ステップS1508でNセクタのバッファをキャッシュリストの先頭へ移動させる。これは、図2012において、各セクタが有する「次のバッファー」

(次のバッファーを示すアドレス)の値を変更することで達成される。FATキャッシュへのアクセスが行われる度にステップS1508の動作が繰り返されることで、自然にアクセスされないバッファがリストの先頭から最後に向かってシフトしていく。よって、ステップS1504でリスト最後のバッファを選ぶのは、最も古いバッファを吐き出す為である。

【0088】次に図14を参照して書込み手順を説明する。

【0089】ステップS1600でNセクタの書き込みを開始する。ステップS1601では、NセクタがFATかどうかを判断する。FATでなければ、ステップS1608へ進み、フラッシュROM15へのデータの書き込みを実行する。

【0090】一方、ステップS1601でNセクタがFATならば、ステップS1602へ進み、キャッシュリストを検索する。キャッシュ中にNセクタが存在すればステップS1606へ進み、Nセクタのバッファヘデータの書き込みを実行する。

【0091】また、ステップS1602でNセクタがキャッシュリスト中に存在しなかった場合は、ステップS1603へ分岐し、バッファから最も長くアクセスされていないセクタの吐き出しを行うとともに、Nセクタをキャッシュに登録する。まず、ステップS1603でキャッシュリストの最後の項の変更フラグを判断する。もし変更フラグがTRUEなら、ステップS1604で変更内容をフラッシュROMへ書き込み、ステップS1605へ進む。また、変更が無いなら(変更フラグがFALSEなら)そのままステップS1605へ制御を移

す。ステップS1605では、キャッシュリストの最後の項をNセクタとする。その後、ステップS1606で、Nセクタのバッファヘデータの書込みを実行する。【0092】その後、ステップS1607でN、セクタのバッファをキャッシュリストの先頭へ移動させる。書き込み手順の中でフラッシュROMへの書き込みを行わ

のパッファをキャッシュリストの先頭へ移動させる。書き込み手順の中でフラッシュROMへの書き込みを行わないのは奇妙に思うかもしれないが、キャッシュの吐き出しが起こるまで極力書き込み動作を行わない方が効率が良い。

【0093】また、ステップS1501及びステップS1601における、FATの判断であるが、ICカード等の完全に上位層(ファイルシステム)の情報を共有できないシステムでも、書き込みデータの内容を解析することでFAT領域の場所を特定できる。なぜならば、論理セクタOに相当する部分にFATの位置等の情報か格納されていることが決まっているからである。

【0094】〈フラッシュROMへの1バイトの書き込み〉フラッシュROM15に対する全ての(管理領域を含む)読み書きは、最終的に1バイトの読み書き命令によって実行される。フラッシュROM15の書き込みには、通常のPROM同様の時間がかかる。1バイトの書き込みが終了するまでは、同じチップへの書き込みはできない。書き込み終了信号として信号線が用意されているチップと特別な信号が用意されていないチップがある。後者の場合は、データポーリングと言う手法で書き込み終了を確認しなければならない。データポーリングとは、ベリファイに非常によく似た方法で、書き込みデータと読み出しデータが一致するまで待つビジー制御方法である。

30 【0095】信号線によって書き込み終了を知ることが 出来る場合は、CPU5への割り込みと併用して書き込 み待ち中のCPUタイムを別のタスクへ割り当てること ができる。

【0096】上述のように、信号線が無いチップの場合は、データポーリングを行なわなければならない。データ書き込みの効率をあげる為にはいくつものチップに対してパイプライン的に書き込みを行い、データポーリング時間のロスを押さえなければならない。そのため、1パイトの書き込みが完了する前に次の動作へ制御を移す必要がある。新たな読み書きを行う前に以前の書き込みが完了しているかどうかを確認するのが良い。図15は、その様子をC言語で表現したものである。

【0097】図15の1行目は、データ書き込みを行う 関数の入り口である。最初の引数は最後に書き込んだア ドレスとデータを保存するための構造体へのポインタ、 第2の引数は書き込むアドレス、第2の引数は書き込む データである。

【0098】3行目では、最後に書き込んだアドレスを 参照してチップに書かれたデータと最後に書いたデータ 50 を比較して、両者が一致するまでループを実行する。こ

れがデータポーリングである。前回の書き込みが完了するとこのループから抜け出す。

【0099】4行目で新しいアドレスへDataを書き込む。5行目と6行目で、今回書いたアドレスとデータを保存する。この情報は、次のデータポーリングで利用される。

【0100】リスト7行目のRotateRdyQueueは、自夕スクの次に実行されるべき同一プライオリティの実行可能 状態のタスクへCPUを譲るオペレーティングシステム のシステムコールである。

【0101】9行目は読み出し関数の入り口である。第 1の引数はアドレスとデータを保存するための構造体へ のポインタ、第2の引数は読み出すアドレスである。こ の関数は上位のプログラムに対して第2の引数で指定さ れたアドレスに格納されたデータを返す。

【0102】11行目では、もし読み出そうとしたアドレスが最後に書き込んだアドレスなら戻す値は最後に書き込んだデータなので構造体の中に保存された情報を返す。12行目は3行目と同じようなデータポーリングである。データポーリングに成功しないと同じチップの別20のアドレスを読むことができない。データポーリングが終わって13行目で指定したアドレスの内容を戻している。

【0103】1チップへの書き込みを以上の様な構成にしておけば、チップ数と書き込みタスクを増やすだけで確実に見かけ上の書き込み速度を向上させることができる。また、全体のスループットを上げる為にわざとチップ数分のセクタバッファを用意(2チップなら2セクタ)して書き込む内容がバッファに溜まるまで処理しないようにすると効果がある。

【0104】図15のプログラムの特徴的なところは、データポーリングをデータ書き込み直後に行うのではなく、次の書き込みの前に行うことである。そのために前回書いたアドレスとデータを保存しておくRAM領域をチップごとに確保し構造体「struct DEV」として格納しているのである。

【0105】図39は、本実施形態におけるフラッシュROMへの1バイトデータの書込み手順を表すフローチャートである。本フローチャートは、1つのフラッシュROMチップへの書込みの制御手順を示している。ステ 40ップS2601では、前回の書込み処理が完了したか否かを判断する。前回の書込み処理が終了していなければステップS2604へ進み、そのまま他のタスクへ制御を移す。

【0106】一方、前回の書込み処理が終了していれば、次の書込みデータを準備し、これをDRAM14へ保存する。上述のステップS2601における書込み終了の判断は、フラッシュROMに書き込まれたデータと、このステップS2602で保持されたデータとの比較によって行われる。

【0107】続いて、ステップS2603において、データの書込みを開始する。以上のような処理によれば、複数のフラッシュROMチップに対して、複数のタスクで書き込みを行うような場合に、いわゆるラウンドロピン方式を適用した書き込み処理が可能となり、複数のROMチップに対して効率良くデータの書き込みが行える。なお、マルチタスクの管理プログラムは、上述のROM13に格納されている。組み込みようのリアルタイムOSとしては、VxWorks(商標)やpSOS(商標)等が10市販されており、ROM13にこれらのようなリアルタイムOSが格納されている。

【0108】〈フラッシュROM書き込み電源の共有化〉データの書き込みや消去の際にPROM同様に12V等の特別な書き込み電圧を必要とするチップや、書き込み電圧を与えることで書き込みが高速になるチップがある。この様なチップを使用する場合に専用のDC/DCコンバータ等の電圧発生部を設けると電子カメラのコストアップにつながる。ところが、従来よりカメラにはストロボの充電や、機構部分やCCDの駆動等、特別な電圧が必要な部分がありDC/DCコンバータ等を搭載している。そこで、フラッシュROMの書き込み電圧とストロボ充電やメカ駆動を時分割多重で行うことで、少容量のDC/DCコンバータでシステムを構築でき、システムのコストを押さえることができる。

【0109】図16は、DC/DCコンバータの出力容量を越えない様に電源を管理するプログラムをC言語で表現したものである。Line1~6が1ステップのズームアップ関数で、Line7~13がフラッシュROMへ1セクタ書き込む書き込み関数である。ズームアップ関数はLine3でDC/DCコンバータの資源管理用のセマフォ"SemDCDC"を獲得して、モータを1ステップ動かす関数をLine4で呼び出す。モータ駆動が終わるとDC/DCコンバータの資源管理用のセマフォ"SemDCDC"を開放する。セマフォはマルチタスクのオペレーティングシステムで資源を管理する為の一般的な方法であり、多くのオペレーティングシステムがシステムコールとして用意している。

【0110】即ち、Line3で既に"SemDCDC"が他のタスクによって使用されていたとすると、他のタスクがセマフォ"SemDCDC"を開放するまでズームアップをしようとしたタスクの実行が保留される。

【0111】書き込み関数はLine9でセマフォ "SemDCDC"を獲得し、フラッシュROMへ1セクタのデータを書き込む。Line11でデータポーリングを行い最後の書き込みが終了したことを確認したら、Line12でセマフォ "SemDCDC"を開放する。このようにプログラムを構成すれば、ズームアップとフラッシュROMの書き込みを同時に行うことは無くなる。ズームは1ステップ単位であり、書き込みはセクタ

単位なので非常に短い保留時間の後に必ず電源を獲得で きる。

【0112】図16について更に説明すると、図16の Linelはズームアップする関数の入り口である。本 関数には引数はない。Line3で電源の使用権利とし て宣言したSemDCDCの権利を一つ獲得する。この時、使 用権利が1つもなければこの関数を呼び出したタスクの 実行は保留される。電源の使用権利を別のタスクが解放 すればZoomUpを呼び出したタスクが再び実行可能状態に 戻る。そして、Line4のモーターを動かす関数を呼 10 び出すことができる。そして、Line5で、電源使用 権利を返却してこの関数の仕事は終了する。Line7 は1セクタのデータをEEPROMに書き込む関数の入 り口であり、Line9de電源利用権利を獲得してL ine12で返却している。

【0113】図40は、上述した電源の共有手順を説明 するためのフローチャートである。同図において、ステ ップS1701で、電源コントローラ9によるDC/D Cコンパータ8の出力電力の供給が解放されたか否かを 判断する。ステップS1702では、電源確保のための 20 指示の内容を解析し、この指示結果に従って、ステップ S1703、1705、1707、1709のいずれか に分岐する。

【0114】指示の内容が、CCD駆動電力の供給であ れば、ステップS1703へ進み、CCD2に対してC CD駆動のための電力を供給する。そして、ステップS 1704にて、CCD駆動の終了(即ち撮影動作の終 了)を検出すると、ステップS1711へ進み、電源の 解放を行う。また、ストロボの充電要求であれば、ステ ップS1705へ進み、電源コントローラ9に対してス 30 トロポ21に対する充電電力を提供させる。そして、ス テップS1706でストロボの充電を完了したら、ステ ップS1711へ進み、電源の解放を行う。なお、充電 の電力供給は、所定時間の充電を行う毎に他の電源供給 のために電源を解放する。即ち、ストロボ21への充電 を管理するプログラムは別個に所定のタスクに存在し、 充電の完了はそのタスクによって管理される。

【0115】指示の内容が、ズーム機構の駆動であれ ば、ステップS1707へ進み、ズーム機構の駆動系 (不図示)へ電力供給を行う。そしてステップS170×40 8で、1ステップのズーム動作を終えたらステップS1 711へ進み、電源を解放する。更に、指示の内容がフ ラッシュROMへの書込みであれば、ステップS170 9へ進み、フラッシュROM15への書込み電力を供給 する。1セクタ分の書込みが終えたら、ステップS17 10からステップS1711へ進み、電源を解放する。 【0116】なお、ステップS1704、1706、1 708、1710において、各動作の終了を待つが、こ の待ちループにおいて、他のタスクへの制御が移り、マ

クから随時起動が可能であり、複数のタスクで同時に起 動される可能性もある為、ステップS1701で電源解 放のチェックを行っている。

【0117】以上の図40のフローチャートによれば時 分割で電源を利用することが可能となる。しかしなが ら、すべてのシステム(CCD/ストロポノズーム/フ ラッシュROM)が依存しあった1つのプログラムであ る。このようなソフトウエアを開発すると、開発/デバ ッグ/メンテナンスのコストが大きくなり、拡張性や柔 軟性を保つのが難しくなる。

【0118】そこで、電源を1つの資源に見立ててOS の提供する資源管理機能を用いることで開発効率を向上 させることができる。そこで上述のセマフォによる資源 管理を行う。即ち、CCDの駆動部、ストロボの駆動 部、ズームの駆動部、フラッシュROMの駆動部のそれ ぞれの制御プログラムが、電源という資源(セマフォ) を獲得、解放することで、時分割された電源の割当てが 行える。

【0119】図48は本実施形態による電源の時分割利 用を説明する図である。同図に示されるように、ある夕 スクA(例えばCCD)によって電源要求が発生したと き、電源セマフォが解放された状態にあれば、そのセマ フォを獲得して、電源を占有する(ステップS2001 ~S2003)。続いてステップS2004において、 当該電源よりの電力供給を得て所定の処理を行うと、ス テップS2005へ進んでセマフォを解放する。

【0120】一方タスクAより遅れて電源獲得を要求し たタスクBでは、ステップS2011における電源要求 ではセマフォを獲得できず、ステップS2012によ り、セマフォの解放待ちとなる。そして、タスクAより セマフォが解放されると、このセマフォをタスクBが獲 得して、電源を占有する(ステップS2013)。その 後タスクBで所定の処理を実行し(ステップS201 4) 、電源を解放する (ステップS2015)。

【0121】以上のようなセマフォによる電源資源の管 理により、電源の時分割利用が可能となる。

【0122】なお、図48によれば、電源資源の利用権 利を示すセマフォが一つしかないが、複数個のセマフォ が存在するようにしても良いことは言うまでもない。

【0123】〈実施形態の電子カメラの動作説明〉図1 7は、本実施形態のリプートからサービスの開始までの 動作手順を表わすフローチャートである。ステップS1 01でシステムがリプートすると、ステップS102で フラッシュROM15の管理領域をスキャンし、DRA M14上に記憶場所管理テーブル140を作成する。ま た、この処理と並行して、DRAM14上の未使用セク タカウンタ、使用済セクタカウンタ、使用中セクタカウ ンタへ、それぞれの状態に対応するセクタがいくつ有る かを数え、セットする。このカウンタは、後にフラッシ ルチタスク処理が遂行される。この管理処理は、各タス 50 ュROM15に対して操作を行ったときに更新され、記 憶効率を判断するのに用いられる。その後、ステップS 103へ進み、各種のサービスを開始する。

【0124】図18は、指定セクタの読み出しサービスの手順を表わすフローチャートである。まず、ステップS201でNセクタの読み出しを開始する。ステップS202では、Nセクタをロックする。セクタのロックはロック変数を使って行う。このロック変数は、記憶場所管理テーブル140で各セクタの記憶場所とともに管理される。ステップS202では、セクタが既に他のタスクによってロックされている場合、他のタスクによって10アンロックされるのを待ち、他のタスクによってアンロックされた後で当該セクタのロックを行う。ロックしたセクタはステップS206でアンロックするまでの間、自タスクによって占有することが出来る。

【0125】ステップS202で論理セクタをロックすると、ステップS203で記憶場所管理テーブルを参照して、当該セクタに有効なデータ記憶されているかどうかを確認する。有効なデータが記録されて無い場合は、ステップS204では、ダミーのデータ(例えば全部0など)をセクタの内容と20して読み出す。ステップS203で有効なデータが格納されていると判断された場合は、ステップS205へ分岐する。ステップS205では記録場所管理テーブルの値を元にフラッシュROM(または主記憶)からデータを読み出す。

【0126】ここで、ガページコレクションを実行中でNセクタが主記憶(DRAM14)へ退避されていた場合は、記憶場所管理テーブルのポインタは主記憶をポインティングとしている。また、図中点線で囲んだ部分はNセクタを占有している期間である。この様なロック機 30構によって1つのセクタ操作の安全性を保証している為、ガページコレクションの途中でも操作中でないセクタを自由に読み出すことが可能となっている。

【0127】図19は論理セクタの書き込みサービスの手順を表わすフローチャートである。ステップS301でNセクタの書き込みを開始する。ステップS302でステップS202と同様に、論理セクタのロックを行っ

【0128】次に、ステップS303で、記憶場所管理テーブルを検索して、Nセクタに有効なデータが記録さ 40れているかどうかを判断する。有効なデータが記録されていればステップS304へ、記録されてないならばステップS305へそれぞれ分岐する。ステップS304では、それまで有効なデータとして記録されていたフラッシュROM(または主記憶)のデータを破棄する。ステップS304におけるデータ破棄の処理は、図21のフローチャートを用いて詳しく説明を加える。ステップS304の後ステップS305へ制御が移る。

【0129】ステップS305では、フラッシュROM 15においてNセクタを書き込むための記憶領域を獲得 50

する。ステップS305における記憶領域の獲得手順は 図23を用いて詳しく説明を加える。ステップS305 で正常に記憶領域の獲得に成功すれば、ステップS308では獲得したフラッシュROM15の領域へNセクタのデータを書き込む。 【0130】一方、ステップS305でフラッシュROMに記憶場所が無い場合、即ち記憶領域の獲得に失敗した場合はステップS306へ分岐する。ステップS306はデータの退避用に主記憶を獲得する。主記憶の領域確保はオペレーティングシステムが提供するメモリ管理機能によって行う。これはC言語でalloc関数に相当する機能である。そして確保した領域を片方向線形リスト構造によって管理する。

【0131】図20は主記憶上に獲得した退避データリストの様子である。(a)は退避データリストにデータが無い状態であり、リストには、END\_OF\_LISTが代入されている。(b)は退避データリストに、セクタ番号3,20,221の各セクタの内容が退避されている状態である。

【0132】ステップS309で、記録場所管理テーブルを更新する。ここで、記録したフラッシュROM(または主記憶)へのポインタが代入される。ステップS3110で論理セクタのアンロックを行う。図中点線で囲まれた期間その論理セクタを占有できる。ステップS311で記憶効率の評価を行う。記憶効率の評価手順については、図21のフローチャートを用いて詳しく説明を加える。記憶効率の評価の結果、記憶効率が悪化した場合は、ステップS312へ制御を移す。ステップS312では上述したガベージコレクションを行う。ガベージコレクションについては、図24のフローチャートを参照して詳しく説明を加える。ステップS313でNセクタの書き込みが終了してメインのルーチンへ復帰する。

【0133】なお、記憶場所管理テーブルに納められるのは、記憶場所のポインタ(バス空間上のアドレス)である。図20の(b)の主記憶に待避されたデータの「次のデータへのポインタ」の次のフィールド(図中ではすぐ下に示されている)からは、図10の左側にあるフラッシュROM上のデータ構造と互換性がある。記憶場所管理テーブルに納められるのはこの互換部分へのポインタである。このように構成することにより、データの読み出しプログラム側でフラッシュROMと主記憶を単一のアルゴリズムで扱うことが可能となる。

【0134】次に、指定されたセクタの記憶を破棄する 手順(上述のステップS304)を説明する。図21 は、記憶を破棄する手順を表わすフローチャートである。

【0135】ステップS401で指定領域の記憶破棄を 開始する。ステップS402では、指定されたセクタを 記憶する領域が主記憶上にあるかどうかを判断する。主 記憶上にあるならステップS405へ分岐する。ステッ

プS405で待避セクタリスト(本例では、図20で示した片方向線形リスト)から指定領域を削除する。

【0136】片方向線形リストからの指定領域の削除手順は、まずリストの先頭から検索方向順にリストをたどり、ポインタが自分をポインティングしている項を検出する。そして、この検出された項のポインタに現在自分がポインティングとしている値を代入することで実現する。そして、ステップS406で、リストから削除した主記憶領域をオペレーティングシステムへ返却する。オペレーティングシステムへの記憶領域の返却はC音語の10free関数に相当する機能である。

【0137】一方、ステップS402で指定された領域が主記憶上でない(すなわちフラッシュROM上)ならステップS403へ分岐する。ステップS403では、指定されたフラッシュROM上のセクタの管理フラグを"使用済"へ変更する。これは、使用済みフラグをTRUEにセットすることで達成される。ステップS404では主記憶上の未使用セクタカウンタの値を1つ減少させる。ステップS407で復帰する。

【0138】次に、記憶効率の評価手順(ステップS3 20 11)について説明する。図22は、記憶効率の評価手 順を表わすフローチャートである。

【0139】ステップS501で記憶効率の評価を開始する。ステップS502では、主記憶に設定された未使用セクタカウンタの値と使用済セクタカウンタの値が未使用セ校する。ここで、使用済セクタカウンタの値が未使用セクタカウンタの値に対して同じか上回った場合、上位プログラムに対して記憶効率の悪化をレポートする様に構成している(ステップS502、S504)。また、未使用セクタカウンタの値が使用済セクタカウンタの値よ30りも大きければ、評価結果を正常とし、正常復帰する(ステップS503)。

【0140】次に、フラッシュROMの記憶領域の獲得手順(ステップS305)について説明する。図23はフラッシュROMの記憶領域の獲得手順を表わすフローチャートである。

【0141】ステップS601でフラッシュROMの記憶領域の獲得を開始する。ステップS602で未使用セクタの検索権利を獲得する。ここでは、オペレーティングシステムの提供するセマフォの機能を使用して未使用 40セクタの検索権利を管理している。ここでは、ステップS602からステップS609/ステップS611までの点線で囲まれた処理期間だけ未使用セクタの検索権利を独占出来る。複数のタスクが同時に同一領域を獲得する様な事態を防ぐ為のしくみである。

【0142】ステップS603でフラッシュROMの最初のセクタへポインタを移動する。ステップS603で 705における整理対象プロックの消去を終えると、ステップS70 705における整理対象プロックの消去を終えると、ステップS70 605 705 605 705 605 705 605 705 605 705 605 705 605 705 605 705 605 705 605 705 605 705 605 705 605 705 605 705 605 705 605 705

ップS605で現在ポイントしているセクタが最後のセクタならステップS611へ分岐する。この場合、使用可能な領域がフラッシュROM15に存在しないことになるので、ステップS611で未使用セクタの検索権利を開放した後、ステップS612で異常復帰する。また、ステップS605で現在ポイントしているセクタが最後のセクタでなければ、ステップS606へ分岐する。ステップS606では、ポインタを次のセクタへ移動させてからステップS604へ戻る。

【0143】ステップS604ポインタの示すセクタの管理フラグが未使用となっていればステップS607へ分岐する。ステップS607では、フラッシュROMの管理フラグを"使用中"へ変更する(使用中フラグをTRUEにする)。そして、ステップS608で、主記憶に設けた未使用セクタカウンタの値を1つ減少させる。この場合は、フラッシュROMへの記憶領域の獲得に成功しているので、ステップS609で未使用セクタの検索権利を開放し、ステップS610で正常復帰する。

【0144】次に、ガベージコレクション(ステップS312)の手順について説明する。図24はガベージコレクションの手順を表わすフローチャートである。

【0145】ステップS701でガページコレクションを開始する。ステップS702では、整理対象のイレースプロック(以後、整理対象プロック)を選出する。整理対象プロックの選出手順については、図25のフローチャートを用いて詳しく説明を加える。ステップS703では、整理対象プロックの未使用セクタを使用済化する。この使用済化の手順については、図26のフローチャートを用いて詳しく説明を加える。ここで、最初に整理対象プロック内の未使用セクタを使用済化させる目的は、ガページコレクション中であっても、他のタスクが整理対象プロック内のセクタを含むセクタへの読み書きが可能な構成となっており、ガページコレクション中に他のタスクによって整理対象プロック内のセクタへ新たなデータが書き込まれることを防止する為である。

【0146】ステップS704では、整理対象プロック中の使用中セクタを他の記憶領域(即ち、他のイレースプロック)へ移動させる。使用中セクタを他の記憶領域へ移動させる処理については、図27のフローチャートを参照して詳しく説明を加える。

【0147】続くステップS705では、使用中セクタの移動を終了した整理対象プロックの消去を実行する。整理対象プロックを消去する手順については、図28のフローチャートを参照して詳しく説明を加える。なお、この整理対象プロックの消去において、消去回数カウンタ152の内容を主記憶にコピーしておく。ステップS705における整理対象プロックの消去を終えると、ステップS706で主記憶に退避したデータをフラッシュROMの当該イレースプロックの消去回数カウンタへ戻す。そして、ステップS707でガベージコレクション

から復帰する。

【0148】次に、ガページコレクションにおける整理 対象ブロックの選出手順(ステップS702)について 説明する。図25は整理対象プロック選出する手順を表 わすフローチャートである。

【0149】まず、ステップS801で整理対象プロッ クの選出を開始する。ステップS802で評価ポインタ に最初のイレースプロックをセットする。同様に、ステ ップS803で、整理対象候補ポインタを最初のイレー スプロックにセットする。

【0150】次に、ステップS804で、評価ポインタ の示すイレースプロックに使用済セクタが含まれている かどうかを判断する。使用済セクタが含まれていなけれ ばステップS804、ステップS805をスキップして ステップS807へ制御を移す。

【0151】一方、ステップS804で評価ポインタの 示すイレースプロックに使用済セクタが含まれている場 合には、ステップS805へ制御を移す。ステップS8 05では、整理対象候補ポインタの示すイレースプロッ クの消去回数カウンタの値と評価ポインタの示すイレー 20 スプロックの消去回数カウンタの値を比較する。もし評 価ポインタの示すイレースプロックの消去回数の方が少 なければステップS806へ制御を移す。ステップS8 06では、整理対象候補ポインタへ評価ポインタを代入 する。一方、ステップS805でもし評価ポインタの示 すイレースプロックの消去回数のほうが多ければそのま まステップS807へ制御を移す。

【0152】ステップS807で評価ポインタが最後の イレースプロックを示しているかどうかを判断する。も し最後のイレースプロックでなければ、ステップS80 30 8で評価ポインタを次のイレースプロックへ移動させた 後、ステップS804へ戻る。以上のように、ステップ S804~S808の処理を繰り返すことで、整理対象 候補ポインタは、使用済みセクタを含み、消去回数の少 ないイレースプロックを示すようになる。

【0153】ステップS807で評価ポインタが最後の イレースプロックを示している場合はステップS809 へ分岐する。ステップS809ではガベージコレクショ ン処理(図24の処理)に復帰する。この時点の整理対 象候補ポインタの示すイレースプロックが整理対象とし 40 て選出される。

【0154】次に、選択された整理対象プロック内の未 使用セクタを使用済み化する処理 (ステップS703) について説明する。図26は、整理対象プロックの未使 用セクタを使用済み化する手順を表わすフローチャート

【0155】ステップS901で処理を開始する。ステ ップS902で、整理対象プロックの最初のセクタヘポ インタを移動させる。次に、ステップS903で、未使 用セクタの検索権利を獲得する。これは、図23のフロ 50 される記憶領域は整理対象プロック以外のイレースプロ

ーチャートのステップS602と同様の効果があり、ス テップS908までの点線で囲まれた間、未使用セクタ の検索権利を独占する。即ち、整理対象プロックの全セ クタを対象にスキャンして未使用セクタを使用済セクタ へ変更するまでの間、他のタスクが未使用セクタの検索 をすることを禁止する。しかし、管理フラグのみの操作 で未使用セクタを使用済セクタへ変更するので、検索権 利の独占時間は短く、全体のスループットが低下するこ とはない。

10 【0156】ステップS904で、現在のポインタが示 すセクタが未使用セクタかどうかを判断する。もし未使 用セクタならステップS905へ分岐する。ステップS 905でその記憶を廃棄する。ステップS905の処理 手順は図21のフローチャートで説明した通りである。 この処理により、未使用セクタが使用済みセクタに変更 される。ステップS906では、ポインタが整理対象ブ ロックの最後のセクタを示しているかどうかを判断す る。最後のセクタを示していればステップS908へ、 そうでないならステップS907へ分岐する。ステップ S907ではポインタを次のセクタへ移動させてステッ プS904へ制御を戻す。

【0157】また、ステップS906でポインタが整理 対象プロック最後のセクタならステップS908で未使 用セクタの検索権利を開放し、ステップS909でガベ ージコレクション処理(図24のフローチャート)へ復 帰する。

【0158】次に、整理対象プロックの使用中セクタを 他のイレースプロックの未使用セクタへ移動する処理 (ステップS704) について説明する。図27は、整 理対象プロックの使用中セクタの移動手順を表わすフロ ーチャートである。

【0159】ステップS1000で処理を開始する。ス テップS1001で整理対象プロックの最初のセクタへ ポインタを移動させる。以下のステップS1002~S 1012では、ポインタが指し示すセクタについて処理 を行う。

【0160】ステップS1002で当該セクタの管理フ ラグ(使用中フラグ、使用済みフラグ)を判断する。ス テップS1002で管理フラグの値が「使用中」となっ ていたらステップS1003へ制御を移し、「使用済」 となっていたらステップS1012へ制御を移す。ステ ップS1003で、論理セクタをロックする。ロックし たセクタはステップS1011でアンロックされるまで の間、自タスクで占有される。

【0161】ステップS1004では記憶領域を獲得す る。ステップS1004における記憶領域の確保の手順 は、図23のフローチャートで説明した通りである。こ こで、整理対象プロック内の各セクタは上記ステップS 703の処理で、全て使用済み化されているので、確保 ックとなる。

【0162】記憶領域の獲得に成功すると、処理はステップS1008へ進む。ステップS1008では、獲得した領域へ当該セクタのデータをコピーする。そして、セクタの移動に従って、ステップS1009で記憶場所管理テーブル140を更新する。

【0163】一方、ステップS1004で記憶領域の獲得に失敗した場合は、ステップS1005へ分岐する。ステップS1005では、データ退避用の記憶領域を主記憶(DRAM)より獲得する。データ退避用記憶領域10の獲得は図19のフローチャートのステップS306で説明した通りである。ステップS1006では、獲得した領域へ当該セクタのデータをコピーする。そして、ステップS1010で元の記憶を廃棄する。即ち、ポインタの指し示すセクタの使用済みフラグをTRUEにセットする。そして、ステップS1011で当該論理セクタをアンロックする。

【0164】ステップS1012で、ポインタの指し示すセクタが、整理対象プロックの最後のセクタかどうか 20 を判断する。最後のセクタであればステップS1014へ、最後のセクタでなければステップS1013へそれぞれ分岐する。ステップS1013では、ポインタを次のセクタへ移動させて、ステップS1002へ戻り、次のセクタについて上述の処理を繰り返す。また、ステップS1014では、整理対象プロック内の全てのセクタについて処理を終えているので、ガベージコレクション処理(図24のフローチャート)へ復帰する。

【0165】次に、整理対象プロックの消去処理(ステップS705)について説明する。図28は、整理対象 30 となったイレースプロックの消去手順を表わすフローチャートである。

【0166】ステップS1101で処理を開始する。ステップS1102で整理対象プロックの消去回数カウンタを主記憶へコピーする。ステップS1103では整理対象プロックの消去を実行する。ステップS1104では、主記憶へコピーした消去回数カウンタの値を1増加させた値をフラッシュROMへ書き込む。即ち、当該整理対象プロックの消去カウンタの値を、消去処理前の値より1増加させる。その後、ステップS1105でガベ。40ージコレクション処理(図24のフローチャート)へ復帰する。

【0167】上記図24で示されるガベージコレクション処理は、極力フラッシュROMを用いた処理であり、 退避データの安全性が高い。しかしながら、上述の<未使用セクタが無い場合>の項で説明したように、積極的に主記憶(DRAM14)を用いて使用中セクタのデータを待避し、複数個のイレースブロックを消去すると消去処理の効率がよい。但し、DRAM14にデータを待避するので、待避中のデータに関して安全性が低下する (例えば電池が外れて電源供給が停止するとDRAMに 特避したデータが失われることになる)。そこで、電源 の種別を判断し、供給電源が電池の場合は待避データの 安全性を重視し、ACアダプタの場合は電源供給が停止 する危険性が少ないので消去処理の効率を重視するよう に構成してもよい。この場合の処理について図36を参 照して説明する。

【0168】図36は、電源種別に基づいてガページコレクション処理を切り換える場合の処理手順を説明するフローチャートである。同図において、図24のフローチャートで示される処理と同じ処理を行うステップについては同一のステップ番号を付し、ここでは詳細な説明を省略する。

【0169】ステップS1300においてガベージコレクション処理が起動されると、ステップS1301へ進み、当該装置への電源供給の形態を判断する。ここでは、図1の電源コントローラ9が、電源の供給元が電池7であるかACアダプタ23であるかを判断し、CPU5に通知する。電源種別が電池7であった場合は、ステップS1304へ進み、上述の図24で示したガベージコレクション処理を実行する。

【0170】一方、ステップS1301において電源種別がACアダプタであった場合は、ステップS1302 へ進む。ステップS1302では、図24のステップS702、S703、S704に相当する処理を実行し、選出した整理対象プロック内の未使用セクタの使用済み化と使用中セクタの待避を行う。そして、ステップS1303において、主記憶(DRAM14)にセクタの待避を行うのに十分な空き領域があるか否かを判断し、十分な空き領域があればステップS1302へ戻る。ステップS1302では、前回の整理対象プロックとは別の整理対象プロックを選出して、上述の処理を繰り返す。

【0171】DRAM14上に十分な空き領域が無くなると、ステップS1303からステップS1304へ進み、上述の処理で選出された整理対象プロックの消去を行う。そして、ステップS706で主記憶に待避したデータをフラッシュROM15に戻して本処理を終了する。

【0172】以上のように、図36の処理によれば、電源がACアダプタによって供給される場合は、主記憶の空き容量を積極的に利用してデータの待避を行い、複数の整理対象ブロックを選出して、一括して消去処理を行うことができ、消去処理の効率が向上する。

【0173】なお、上記の処理では、電源種別に基づいて自動的にガページコレクションの形態を切り換えるが、コントロールパネル12の操作により、マニュアルで切り換えるようにすることもできることはいうまでもない。

去処理の効率がよい。但し、DRAM14にデータを待 【0174】次に、基本サービスの一つである論理セク 避するので、待避中のデータに関して安全性が低下する 50 夕の解放手順について説明する。図29は、論理セクタ

の解放手順を表すフローチャートである。

【0175】ステップS1201でNセクタの解放を開始する。ステップS1202でNセクタをロックする。この結果、ステップS1205でアンロックされるまでの間、自タスクで論理セクタを占有出来る。続いて、ステップS1203で当該セクタの記憶を廃棄する。この記憶の廃棄処理については、図21のフローチャートで説明した通りである。ステップS1204では、DRAM14の記憶場所管理テーブル140へ"不在"値を代入する。ステップS1205では、論理セクタをアンロ10ックし、ステップS1206で復帰する。

【0176】例えばMS-DOS(商標)等の一般のファイルシステムでは、ファイルの消去に際しては、当該ファイルに属するセクタをFATにおいて上書き可能とするのみで、各セクタを解放するということは行われない。よって、このようなファイルシステムに本実施形態のフラッシュROM管理システムを適用すると、ファイルシステム上では無効となったデータが、有効なセクタとして残されてしまうことになり、ガベージコレクション等の効率を低下させることになる。よって、ファイルシステムの指示(例えばファイル消去)に基づいて不要となったセクタを検出し、これを解放するように構成すれば、ガベージコレクションの効率をより向上させることができる。

【0177】図37は、ファイルシステムよりファイル 消去が指示された場合の、不要セクタの解放手順を表す フローチャートである。同図において、ステップS1401でファイルシステムよりファイル消去の指示があった場合 は、ステップS1402へ進み、消去すべく指示された 30ファイルに含まれるセクタを抽出する。セクタの抽出は、FATを参照することで抽出できる。そして、ステップS1403で、先のステップS1402で抽出された各セクタについて、上記図29のフローチャートで説明したセクタの解放処理を実行する。

【0178】 [実施形態2] 次に実施形態2について説明する。

【0179】 〈ディスクコントローラエミュレーション 〉上述の実施形態1で説明したフラッシュROMの記憶管理システムは、上位層から見た特徴がディスク媒体と、40良く似ている。従って、ディスクコントローラのエミュレーション機能を備えたシステムに組み込むことで、ディスクコントローラとディスク媒体をディスクコントローラエミュレーションと本実施形態の記憶管理システム(あるいは本実施形態の記憶管理システムを組み込んだICカード)へ置き換えることが可能となる。近年PCMCIAに代表されるICカードが普及しているが、ICカードへディスクコントローラエミュレーション機能と上記実施形態1の記憶管理システムを組込むことにより、1人のバルな記憶機体として利用することが可能と 50

なる。第2の実施形態では、実施形態1の記憶管理システムをICカードへ組み込んだものについて説明する。【0180】図30は実施形態2におけるICカードの構成を表すプロック図である。同図において、200はICカード全体を示す。201はマイクロコンピュータであり、ディスクコントローラエミュレーション及び記憶管理を行う。202はROMであり、マイクロコンピュータ201のプログラムを格納する。203はRAMであり、マイクロコンピュータ201の主記憶として機能する。204はフラッシュROMであり、上記実施形態1で説明した記憶管理システムによってデータを蓄積する。即ち、フラッシュROM204は、図4で説明した管理領域とデータ領域とで管理される。

【0181】205はコマンド/データ・ラッチ部であり、ホスト装置より受信した外部バスからのコマンドとシリンダ番号等を保持する。206はFIFOメモリであり、先入れ先出し方式でデータの入出力を行う。207はタプルROMであり、当該カードの特徴等を記憶しており、外部バスからのみ読み出しができる。

【0182】上述の各構成の機能は、以降の動作説明でより明らかとなる。

【0183】図31は、本実施形態2のICカードを利用する為のホストシステムの簡単なプロック図である。同図において、301はホストシステム側のマイクロコンピュータである。302はカードインターフェースであり、ホストシステムの内部バスとICカード200の外部バスを接続する。なお、カードインターフェース302は、ICカード200への電源供給を行うための電源供給線や、ICカード200からの割り込み要求(IRQ出力)を受け付けるための信号線も備えている。

【0184】図32は、図31のホストシステムがICカードを接続する際の手順を示すフローチャートである。ステップS4100で処理を開始すると、ステップS4101でICカードへの電源供給を開始する。ステップS4102では、ICカード200内のタブルROM7から、タブル形式で格納されているデータを解析する。タブルROM7の内容を解析することで、接続されているICカードの特徴が分かる。

【0185】ステップS4103では、ステップS4102で解析したタプル情報によって、接続されているICカードが内部パスへ接続可能かどうかを判断する。そして、接続可能ならステップS4104へ、接続不可能ならステップS4105へとそれぞれ分岐する。ステップS4104では、ICカード側のバスをホストの内蔵バスのメモリ空間とIO空間へマッピングする。この時点でホスト装置のバスの空間にディスクコントローラが有るのと同じ状態になる。

Cカードへディスクコントローラエミュレーション機能 【0186】図33はICカード200内のマイクロコと上記実施形態1の記憶管理システムを組込むことによ ンピュータ1のメインシーケンスを示すフローチャートり、リムーバルな記憶媒体として利用することが可能と 50 である。ステップS4201でICカードの電源が投入

されると、ステップS4202で記憶管理システムの初 期化を行う。即ち、フラッシュROM204の全イレー スプロックの論理セクタの状態を一旦読み出し、読み出 した情報に従って主記憶用のRAM203へ記憶場所管 理テーブルを作成する。ステップS4203で主記憶上 のコマンドバッファとしてリング状のバッファを用意し て初期化し、割り込み処理を許可する。この処理以降割 り込みルーチンの動作が始まる。

【0187】割り込みルーチンのシーケンスを図34の フローチャートに示す。割り込みルーチンの動作を理解 10 した方が、図33のフローチャートの説明が容易となる 為、ここで図34のフローチャートについて説明を行 う。

【0188】ホストシステムがコマンド/データ・ラッ チ205へのコマンドのアドレスへコマンドを書き込む と、コマンド/データ・ラッチ205からマイクロコン ピュータ201へ割り込みが発生する。コマンド/デー タ・ラッチ205は、ホストバスとICカード内部のバ スのIOアドレス空間にマッピングされていて、コマン ド/データはそれぞれ図35に示すようにIOアドレス 20 が割り振られている。図35は、本実施形態のコマンド /データ・ラッチにおける I O割り付けを示す図であ る。本例では、図35中のCommandのアドレスにコマン ド(例えばデータの読出しを指示するReadSector(s)) を書き込むことでマイクロコンピュータ201へ割り込 みが発生する。

【0189】割り込みが発生すると、マイクロコンピュ ータ201のソフトウェアは、図34のフローチャート のステップS4301へ制御を移す。ステップS430 2では、コマンド/データ・ラッチ205に書き込まれ 30 たデータを読み出して、主記憶上のリングバッファヘデ ータを格納する。ステップS4303で割り込みルーチ ンを終了して図33のフローチャートへ復帰する。

【0190】図33のフローチャートの説明に戻る。ス テップS4204でマイクロコンピュータ201はコマ ンドバッファの状態を判断する。コマンドバッファヘデ ータが格納されていれば、ステップS4205へ分岐 し、データが格納されていなければステップS4213 へ分岐する。ステップS4213ではCPUを休止状態 にする。多くのワンチップマイクロコンピュータは、命 40 令の実行を休止して消費電流を減らす機能を備えている が、本実施形態のCPUもこの種の機能を備える。そし て、IRQによる割り込み要求信号が入力されると、C PU201は休止状態から復帰して上述の割り込みルー チンを実行する。割り込みプログラムの実行が済んだ時 点でステップS4213から復帰してステップS420 4へ戻る。

【0191】ステップS4204でコマンドバッファへ データが格納されていると、ステップS4205へ移行 する。ステップS4206では、リングパッファからデ 50 夕番号を用いるが、デバイスドライバがこれをCHSパ

ータを読み出す。ステップS4206でコマンドを解釈 する。Seekコマンドの場合はステップS4207、Read Sector(s)コマンドの場合はステップS4208へ、Wri teSector(s)の場合はステップS4209へ、IdentifyD rvコマンドの場合はステップS4210へそれぞれ分岐 する。他にもコマンドがあるが本実施形態の説明上重要 でないものは省き、フローチャートを簡略化している。 ステップS4207~4210までのコマンドの実行を 終了したらステップS4204まで戻り、上記の処理を 繰り返す。

【0192】ステップS4207では、Seekコマンドを 実行する。SeekといってもフラッシュROMには、ディ スクデバイスと違ってヘッドが無いので、次のコマンド に備えての妥当性等をチェックするだけである。ICカ ードのサポートするヘッド数を超えるヘッド位置などを 指定された場合は、ディスク装置同様にエラーが発生す

【0193】ステップS4208はReadSector(s)コマ ンドに対する処理を行う。ReadSector(s)コマンドは、 読み出すべきセクターの個数が図35のSectorCountで 指定される。よって、ステップS4208では、指定さ れた場所のセクタをSectroCount個読み出す行為を行 う。本実施形態の記憶管理システムでは、リニアな論理 セクタ番号を使って管理を行っているので、シリンダ/ ヘッド/セクタ番号を元にリニアな論理セクタ番号を計 算し、論理セクタの内容をFIFOメモリ206へ転送 し、コマンド/データ・ラッチ205のSectorNumberの インクリメントも行う。FIFOメモリ206は、IC カード200の内部バスから書き込んだデータを外部バ スから読み出すことができ、また外部バスから書き込ん だデータをICカード内部バスから読み出す構成となっ たFIFOメモリである。

【0194】ここで、上述のリニアな論理セクタ番号に ついて説明する。一般にハードディスクに対して指定す る番号は、セクタ、シリンダ、ヘッドのパラメータで決 まる3次元の不連続な番号である。例えば、シリンダ数 が1024個、ヘッド数が16個、セクタ数が63個の ハードディスクの場合、セクタ数は1024×16×6 3=1032192個となる。

【0195】このセクタを0番から1032192番と してアクセスできると良いのであるが、上記の3つのパ ラメータをすべて指定してアクセスするように設計され ている。例えば、シリンダ500・ヘッド16・セクタ 63の次は、シリンダ501・ヘッド0・セクタ1をア クセスするといった具合である。なお、これら3つのパ ラメータをそれぞれの頭文字をとってCHSパラメータ と呼ぶ。

【0196】MS-DOS(商標)のようなオペレーテ ィングシステムでは、内部ではリニア(連続的)なセク

ラメータに変換する。本実施形態のシステムでは、リニ アなセクタ番号を用いるのでCHSパラメータの値を元 にリニアなセクタ番号を求める。上記で挙げたハードデ ィスクの場合は、

35

シリンダ番号× (16×63) +ヘッド番号× (63) +セクタ番号

を計算することで、リニアな論理セクタ番号が求まる。 【0197】ステップS4209はデータラッチで指定 された場所のセクタヘデータを書き込む処理を行う。デ ータは、FIFOメモリ206経由でホストシステムか 10 ら受け取る。

【0198】ステップS4210は、ICカード200 がどのようなハードディスクをエミュレーションしてい るかという情報を返す処理を行う。すなわちシリンダ数 やModelNumberなどハードディスクとしてのスペックを 含むデータをFIFOメモリ206へ書き込む処理を行 う。

【0199】 〈ファイルシステムの解析〉以上説明した 様に実施形態1で説明した記憶管理システムを I Cカー ドに組み込むことで、ATAハードディスク等の置き換 20 え用途に使用できる。しかし、ATAコマンド等のFA Tキャッシュやファイル消去によって生じた不要セクタ の開放といった処理を行う為の情報を上位システムから もらう手法が無い。ATAコマンドの空き部分を利用し てセクタの開放コマンドとキャッシュするセクタ番号指 定コマンドを追加実装することで、FATキャッシュと 不要セクタ解放の機能が実現できる。そして、この様な 機能があることを想定していない現状のMS-DOS等 のシステムでも、FATキャッシュやセクタの開放を実 現できた方が良いことは言うまでもない。

【0200】 FATシステムは論理セクタ番号0に相当 する部分にFATの場所やサイズといった情報を格納し ている。本実施形態では、このセクタを読むことでFA Tの場所やサイズを取得し、FATキャッシュの処理に 利用する。同様に本来書き込みデータの内容を理解しな いはずのICカードであるが、ファイルシステムの為の 情報(ディレクトリエントリやFAT)を解析すること でICカードが自立的に不要セクタを判断して開放する 等の処理に役立てることが出来る。もちろんFATに限 った話では無く、HPFSやマッキントッシュ(商標) のファイルシステムでも書き込むデータの内容を解析す れば、不要セクタの検出が可能である。この様に構成す ることでATAハードディスクのインタフェースでも、 ファイルシステムの動作に合わせた最適化処理を行うこ とを可能にする。

【0201】上記装置の機能もしくは方法の機能によっ て達成される本発明の目的は、前述の実施形態のプログ ラムを記憶させた記憶媒体によっても達成できる。例え ば、パーソナルコンピュータに、その記憶媒体を装着

フラッシュROM管理プログラムを実行することによ り、フラッシュROMをディスクシステムと同等に使用 できるようになるとともに、マルチタスクシステムに好 適に対応することが可能となる。このための本発明にか かるプログラムの構造的特徴は、図49、図50に示す 通りである。

【0202】図49、図50は本実施形態における記憶 媒体に格納される制御プログラムの制御手順、及び本記 **憶媒体のメモリマップを示す図である。** 

【0203】図49(a)において、350は管理処理 であり、データ領域とこれに対応する管理領域とでセク タを構成し、複数のセクタをフラッシュROMに形成 し、各セクタにおいてデータ領域の記憶状態を示す状態 情報(セクタ番号154、使用中フラグ155、使用済 フラグ156)を管理領域に格納し、該状態情報に基づ いてフラッシュROMのアクセスを管理する。例えば、 図18や図19のフローチャートで示したように、セク タ単位でのフラッシュROMへのデータの書込みや読出 しを制御する。

【0204】351は排他処理であり、並列に実行可能 な複数のタスクの一つによって前記複数の記憶プロック の一つがアクセスされた場合、そのアクセスされた記憶 プロックについて、他のタスクからのアクセスを禁止す る。例えば、図18のステップS202、図19のステ ップS302における論理セクタのロック処理がこれに 該当する。

【0205】上記制御手順を実現するための制御プログ ラムは、フロッピーディスクやハードディスク、あるい はCD-ROM等の記憶媒体に、例えば図49の(b) 30 のメモリマップに示すような構成で格納される。上記制 御プログラムは、例えばパーソナルコンピュータ等の情 報処理装置によって読み出され、主記憶(RAM)上に ロードされて、CPUにより実行される。なお、主記憶 上への上記制御プログラムのロードは、LANを介して 行われてもよい。

【0206】なお、図49(b)において、管理処理モ ジュール350′、排他処理モジュール351′は、そ れぞれ管理処理350、排他処理351を実行するプロ グラムモジュールである。

【0207】また、図50の(a)において、管理処理 360は上記管理処理350と同様の処理を実現する。 消去用前処理361は、状態情報が無効データを示す記 **億プロックに対して消去速度を向上するための前処理を** 行う。即ち、図38に示した前処理を実行する処理であ る。そして、実行処理362は、付与された優先度に従 って実行がスケジューリングされる複数のタスクのうち の低優先度のタスクに前記消去用前処理の実行を割り当 てて実行する。プライオリティーを設定可能なマルチタ スクシステムに適用する場合に、当該消去用前処理を低 し、その記憶媒体から読み出した以下に説明するような 50 優先度のタスクで実行させる。これにより、消去用前処

理が他のタスクに影響を及ぼすことが防止される。

【0208】上記図50の(a)の制御手順を実現する ための制御プログラムは、図49の制御プログラムと同 様に、フロッピーディスクやハードディスク、あるいは CD-ROM等の記憶媒体に、例えば図50の(b)の メモリマップに示すような構成で格納される。上記制御 プログラムは、例えばパーソナルコンピュータ等の情報 処理装置によって読み出され、主記憶(RAM)上にロ ードされて、CPUにより実行される。なお、主記僚上 への上記制御プログラムのロードは、LANを介して行 10 われてもよい。

【0209】なお、図50(b)において、管理処理モ ジュール360、消去用前処理モジュール351、 実行処理モジュール352'は、それぞれ制御手順で示 した管理処理350、消去用前処理351、実行処理3 52の各処理を実行するプログラムモジュールである。 【0210】また、本発明は、複数の機器から構成され

るシステムに適用しても、1つの機器からなる装置に適 用してもよい。また、本発明はシステム或は装置にプロ グラムを供給することによって達成される場合にも適用 20 できることは言うまでもない。この場合、本発明に係る プログラムを格納した記憶媒体が、本発明を構成するこ とになる。そして、該記憶媒体からそのプログラムをシ ステム或は装置に読み出すことによって、そのシステム 或は装置が、予め定められた仕方で動作する。

### [0211]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、フ ラッシュROMをファイルシステムに適応させることが 可能な管理方式を、マルチタスクシステムに好適に適用 することが可能となる。

【0212】また、本発明によれば、複数のタスクが複 数のフラッシュROMに対して効率良く書込みを行え

【0213】また、本発明によれば、低優先度のタスク で消去処理の処理速度向上のための前処理を行うことが 可能となり、ガベージコレクション処理等を高速に行え るようになる。

### [0214]

### 【図面の簡単な説明】

【図1】実施形態1におけるカメラシステムの構成を表 40 ーチャートである。 すプロック図である。

【図2】本実施形態の電子カメラにおけるファイルシス テムの階層構造を表す図である。

【図3】デバイスドライバの管理プロックをC言語で記 述した宣言文を示す図である。

【図4】フラッシュROM上のセクタ構造の例を示す図 である。

【図5】管理領域用データと、データ領域とを分離して 格納する構成を表す図である。

【図6】各フラグの状態に対応した意味を示す図であ

【図7】フラッシュROMにおけるセクタの書き換え手 順を説明する図である。

38

【図8】本実施形態におけるフラッシュROMのガベー ジコレクション動作を説明する図である。

【図9】未使用セクタが存在しない場合のガベージコレ クションの動作を説明する図である。

【図10】DRAM上に作成された記憶場所管理テープ ルを説明する図である。

【図11】キャッシュソフトウエアの階層的な位置付け を表す図である。

【図12】キャッシュの主記憶上のデータ構造を表わす 図である。

【図13】FATキャッシュの読み出し手順を表すフロ ーチャートである。

【図14】FATキャッシュの書込み手順を表すフロー チャートである。

【図15】データ書き込み完了を確認するための動作手 順をC言語で表現した図である。

【図16】DC/DCコンバータの出力容量を越えない 様に電源を管理するプログラムをC言語で表現した図で ある。

【図17】本実施形態のリプートからサービスの開始ま での動作手順を表わすフローチャートである。

【図18】指定セクタの読み出しサービスの手順を表わ すフローチャートである。

【図19】 論理セクタの書き込みサービスの手順を表わ すフローチャートである。

【図20】主記憶上に獲得した退避データリストの様子 30 である。

【図21】記憶を破棄する手順を表わすフローチャート である。

【図22】記憶効率の評価手順を表わすフローチャート である。

【図23】フラッシュROMの記憶領域の獲得手順を表 わすフローチャートである。

【図24】ガベージコレクションの手順を表わすフロー チャートである。

【図25】整理対象プロック選出する手順を表わすフロ

【図26】整理対象プロックの未使用セクタを使用済み 化する手順を表わすフローチャートである。

【図27】整理対象プロックの使用中セクタの移動手順 を表わすフローチャートである。

【図28】整理対象となったイレースプロックの消去手 順を表わすフローチャートである。

【図29】論理セクタの解放手順を表すフローチャート

【図30】実施形態2におけるICカードの構成を表す 50 ブロック図である。

【図31】本実施形態2のICカードを利用する為のホストシステムの簡単なプロック図である。

【図32】図31のホストシステムがICカードを接続 する際の手順を示すフローチャートである。

【図33】 I Cカード内のマイクロコンピュータのメインシーケンスを示すフローチャートである。

【図34】ICカード内のマイクロコンピュータの割り 込み処理の手順を表すフローチャートである。

【図35】 I Oアドレスの割り付け状態を表す図である

【図36】電源種別に基づいてガベージコレクション処理を切り換える場合の処理手順を説明するフローチャートである。

【図37】ファイルシステムよりファイル消去が指示された場合の、不要セクタの解放手順を表すフローチャートである。

【図38】本実施形態における消去処理速度向上のための前処理の制御手順を表すフローチャートである。

【図39】本実施形態におけるフラッシュROMへの1 バイトデータの書込み手順を表すフローチャートである。

【図40】電源の共有手順を説明するためのフローチャ

ートである。

【図41】本実施形態におけるフラッシュROMへの制御プログラムの格納状態を説明する図である。

【図42】相対アドレスで表現されたプログラムコード の一例を表す図である。

【図43】図42のリロケーション情報レコードのデータを格納するテーブルを表す図である。

【図44】図41のプログラムを主記憶の8710番地 ヘマッピングした場合のプログラムコードを示す図であ 10 る。

【図45】ディレクトリスロットの特徴を表す図であ

【図46】図45のディレクトリスロットにおいて、Fi leB が削除された状態を示す図である。

【図47】本実施形態のDOS互換ファイルシステムでファイルを消去した後の状態を表す図である。

【図48】本実施形態による電源資源(セマフォ)の時 分割利用を説明するフローチャートである。

【図49】本実施形態の制御を実現する制御プログラム 20 を提供する記憶媒体の内容を説明する図である。

【図50】本実施形態の他の制御を実現する制御プログラムを提供する記憶媒体の内容を説明する図である。

[図2] 【図11】 ユーザーアプリケーション File System ファイルシステム API 層 FAT Cash 102 File System ドライブの管理 アーキテクチャ層の管理 ファイルシステムアーキテクチャ層 Flash ROM System HP - FS NFS (Network File System) NT - FS (Windows-NT) - 103 ファイルのOpen/Read/Write/Close ブロックデバイス層 FDD ATA-HDD RANDISK フラッシュ RON SCS1-HDD ロジカルセクク単位の Read / Write

【図3】


【図41】

[図42]

1: typedef struct DeviceTag 微別コード 2: struct DeviceTag \* Next: 3: char DevName [32]: ID=Program (\* InitDev) (void) 4: int Size =xx 5: (\* ShutDown) (void): Program int (\* ReadSector) (long lsect, long nsect, char \* buffer): 6: int (\* WriteSector) (long lsect, long nsect, char \* buffer): 7: int ID=Relocate (\*ReleaseSector) (long lsect, long nsect): 8: int 9:1 Device: RelocateInfo

相対アドレスで表現されたプログラムコード 番地 データ ニーモニック 0040 1234 D8 1234 0050 85,0010 JMP 0010 :: 0060 86,-20 MOV A. **②** (-20)

【図1】



【図4】

# 7ラッシュROM 151 イレースブロック (消去単位) 消去回数カウンタ -152 154 セクタ番号 155 使用中フラグ 156 使用済みフラグ 157 データ部 (512)

### 【図15】

```
1: void WriteByteEEP (struct DEV * Dev.char * Address,char Data)
2: {
        while (* Dev - > Address ! = Dev - > Data):
3:
        * Address = Data :
4:
        Dev - > Address = Address :
Dev - > Data = Data :
5:
6:
7:
8:}
        RotateRdyQueue0:
9: char ReadByteEEP (struct DEV * Dev,char * Address)
10 : {
         if (Dev - > Address = = Address) return Dev - > Data:
11:
12:
         while (* Dev - > Address ! = Dev - > Data):
13:
         return * Address:
14:}
```

【図5】

セクタ番号テーブル
セクタ番号
セクタ番号
セクタ番号
セクタ番号
セクク番号


フラグテーブル				
フラグ				
フラグ				
フラゲ				
フラグ				
フラグ				

データテーブル 
データ 512
テータ 512
データ 512
データ 512
データ512
ļ

【図6】


ا1 ر	55 _ 15	6
使用中フラグ	使用済みフラグ	<b>意味</b>
FALSE	PALSE	「未使用セクタ」消去後の状態
TRUE	FALSE	「使用中セクタ」セクタ番号が示すセクタをデータ部に 格納している
TRUE	TRUE	「使用済みセクタ」 データ部に格納されているデータは 無効であり消去するまでこのセクタを利用できない

FALSE: 消去後の状態 TRUE: FALSEのピット反転値




【図10】


【図16】




【図12】





【図20】













【図18】




### 【図19】




[図43]

プログラム中で絶対アドレスに変換しなければならない吞地のテーブル

【図21】



【図22】





[図44]

主記憶の8710番組へマッピングされたプログラムコード **香地** アータ ニーモニック 8750 1234 DB 1234 8760 85,8770 JMP 8770


8770 88,8750 MOV A.@ (8750)

【図23】







【図25】




【図26】




【図49】




[図27]




[図30]







【図33】




【図50】




【図36】




【図37】




【図38】



【図39】



【図40】



【図48】

